


4850 it - 2014.06 / c



Motori IE2 Utilizzo obbligatorio con variatore nell'UE:

- a partire dal 01/01/2015 per potenze da 7,5 a 375 kW
- a partire dal 01/01/2017 per potenze da 0,75 a 375 kW





Motori asincroni trifase

Installazione e manutenzione

| LEROY-SOMER | INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE | 4850 it - 2014.06 / c |
|-------------|------------------------------|-----------------------|
| | | |
| | Motori asincroni trifase | |

AVVERTENZA GENERALE

Nel presente documento, i simboli 🕰 segnalano la necessità di adottare, durante alcune procedure di installazione, uso e manutenzione dei motori, precauzioni particolari.

L'installazione dei motori elettrici deve essere necessariamente effettuata da personale qualificato, competente e abilitato.

Durante il collegamento dei motori alle macchine, è indispensabile salvaguardare la sicurezza delle persone, degli animali e delle cose, nel rispetto delle fondamentali esigenze delle Direttive UE.

Particolare attenzione deve essere posta ai collegamenti equipotenziali di massa e alla messa a terra.

Il livello di rumore delle macchine, misurato in condizioni normalizzate, è conforme alle esigenze della norma.

Prima di intervenire su un motore fermo, adottare le seguenti precauzioni:

- verificare l'assenza della tensione di rete o di tensioni residue
- esaminare attentamente le cause dell'arresto (blocco della linea d'albero interruzione di fase
- intervento della protezione termica mancanza di lubrificazione...)



Caro Cliente,

Le è appena stato consegnato un motore LEROY-SOMER.

Questo motore si avvale dell'esperienza di uno dei più importanti costruttori mondiali le cui tecnologie all'avanguardia - automazione, materiali selezionati, rigoroso controllo qualità - hanno permesso agli enti di certificazione di assegnare alle nostre unità di produzione dei motori il certificato internazionale ISO 9001, Edizione 2008.


La ringraziamo della sua preferenza e richiamiamo la Sua attenzione sul contenuto di questo documento.

Il rispetto di alcune fondamentali regole, le garantirà un funzionamento senza problemi per molti anni.

MOTEURS LEROY-SOMER

CONFORMITÀ CE

I motori sono conformi alla norma EN 60034 (IEC 34), e a direttive 2006/95/EC (bassa tensione) modificata dalla Direttiva 2006/42/EC (macchina) e sono quindi marcati con il simbolo ()



NOTE:

LEROY-SOMER si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, le caratteristiche dei suoi prodotti per applicarvi le ultime innovazioni tecnologiche. Le informazioni contenute in questo documento sono dunque suscettibili di modifica senza preavviso. Copyright 2011: MOTEURS LEROY-SOMER

Il presente documento è di proprietà di MOTEURS LEROY-SOMER.

Non può essere riprodotto in alcuna forma senza preliminare autorizzazione da parte nostra.

Marchi, modelli e brevetti depositati.



SOMMARIO

INDICE

| 1 - RICEVIMENTO | 5 | Accoppiamento | 7 - 8 |
|--|-------|---------------------------------------|---------|
| 1.1 - Identificazione | 5 | Alimentazione | 15 |
| 1.2 - Stoccaggio | | Allarmi - preallarmi | 12 |
| 0.000099.0 | | Anello di sollevamento | 23 |
| 2 - RACCOMANDAZIONI DI MONTAGGIO | 6 | Avviamento | 10 |
| 2.1 - Verifica dell'isolamento | 6 | Basetta morsetti: serraggio dadi | 15 |
| 2.2 - Ubicazione - ventilazione | | | |
| 2.3 - Accoppiamento | | Cavi: sezione | |
| 2.4 - Elettricità: consigli | | Cinghie | |
| 2.5 - Collegamento alla rete | | Collegamento | 15 |
| 2.0 Conlegamento una rete | | Collegamento alla rete | |
| 3 - MANUTENZIONE ORDINARIA | 16 | Condensatori | |
| 3.1 - Lubrificazione | | Cuscinetti | 16 - 20 |
| 3.2 - Manutenzione dei cuscinetti | | District | 10 |
| 0.2 Warraterizione dei oddometti | 20 | Digistart | |
| 4 - MANUTENZIONE PREVENTIVA | 20 | Direttive Europee | |
| | | Equilibratura | 7 |
| 5 - GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEM | II 21 | Giunti | 8 |
| 6 - MANUTENZIONE CORRETTIVA : | | Identificazione | Į. |
| GENERALITÀ | 22 | Ingrassaggio - Ingrassatori | |
| | | Isolamento | |
| 6.1 - Smontaggio del motore | | | |
| 6.2 - Controllo prima del rimontaggio | | Logo | 5 |
| 6.3 - Montaggio dei cuscinetti sull'albero | | Lubrificazione | 16 |
| 6.4 - Rimontaggio del motore | | Manutanziana | - |
| 6.5 - Rimontaggio della scatola morsetti | 22 | Manutenzione Manutenzione correttiva | |
| | | Manutenzione ordinaria | |
| 7 - POSIZIONE ANELLI DI SOLLEVAMENTO | 23 | Manutenzione preventiva | |
| | | · | |
| 8 - PEZZI DI RICAMBIO | 24 | Montaggio | |
| | | Morsetto di massa | 18 |
| 9 - RICICLAGGIO | 24 | Pezzi di ricambio | 24 |
| | | Potenza | 10 |
| | | Pressacavo | |
| | | Protezioni | 12 |
| PROCEDURE DI SMONTAGGIO E RIMONTAG | GIO | Protezioni termiche incorporate | |
| | | Pulegge | |
| 10 - MOTORI LS/LSES | | | |
| 10.1 - Motori da 71 a 160 MP/LR | 26 | Regolazioni | |
| 10.2 - Motori 160 M/L/LU, 180 MT/LR | 28 | Resistenze di riscaldamento | |
| 10.3 - Motori 180 L/LUR, 200 L/LR/LU, | | Ricerca guasti | |
| 225 ST/MT/MR, 250 MZ | 30 | Ricevimento | 5 |
| 10.4 - Motori 225 MG, 250 ME/MF, 280 SC/MC, | | Scarico della condensa | 16 |
| 315 SN | 32 | Scatola morsetti | |
| 10.5 - Motori 280 SU/SK/MK, 315 (eccetto SN) | | Schemi di collegamento | |
| , | | Senso di rotazione | |
| 11 - MOTORI FLS/FLSES | 36 | Slitte | |
| 11.1 - Motori da 80 a 132 | 36 | Stoccaggio | |
| 11.2 - Motori 160. 180 MR | | 00 | |
| 11.3 - Motori 180 M/L/LUR, 200 LU, 225 MR/SR | | Targa di identificazione | 5 |
| 11.4 - Motori da 225 M a 280 | | Terra | |
| 11.5 - Motori da 315 a 355 LD | | Tiranti di montaggio: serraggio | 22 |
| 1.1.0 Motor ad 010 d 000 ED | 寸づ | Tolleranze | |
| 12 - MOTORI PLS/PLSES | 46 | Uhigaziano | - |
| 12.1 - Motori 180 LG/LGU, 200 M/L/LP/LU/LR, | | U bicazione | |
| | 40 | Variatore di frequenza | 11 |
| 225 MR | | Ventilazione | |
| 12.2 - Motori 225 MG, 250, 280 SC/SD/MC/MD | | Volano d'inerzia | |
| 12.3 - Motori 280 MG, 315 | 50 | - | |




1 - RICEVIMENTO

Al ricevimento del vostro motore, controllate che non abbia subito alcun danno durante il trasporto.


Se esistono evidenti tracce di colpi, avanzare delle riserve nei confronti del trasportatore (possibilità di coinvolgimento delle assicurazioni di trasporto) e, dopo un controllo visivo, far girare manualmente il motore per rilevare eventuali anomalie.


1.1 - Identificazione

Subito dopo la consegna del motore, accertare che i dati sulla targa di identificazione siano conformi alle specifiche contrattuali.



^{*} In opzione, possono essere realizzati altri logo è indispensabile un accordo prima dell'ordine.





Definizione simboli delle targhe di identificazione :



Marchio legale della conformità del materiale alle esigenze delle Direttive Europee.

| MOT 3 ~ | : Motore trifase alternativo | IP55 IK | 08: Indice di protezione | Cusc | inetti |
|--------------------|---|-------------------------|---|------------|---|
| LSES 132 S | : Serie : Altezza d'asse : Simbolo della carcassa | I cl. F 40°C | : Classe d'isolamento F : Temperatura ambiente contrattuale di funzionamento | DE | : Drive end Cuscinetto lato accoppiamento |
| Nº moto | • | S1 | : Servizio - Fattore di marcia : Peso | NDE | : Non drive end Cuscinetto lato opposto |
| N° motor 123456 | : Numero serie motore | kg V | : Tensione d'alimentazione | g | all'accoppiamento : Quantità di grasso a ogni |
| E 11 | : Mese di produzione : Anno di produzione | Hz min ⁻¹ | : Frequenza d'alimentazione : Numero di giri al minuto | h | lubrificazione (in g) : Intervallo di lubrificazione |
| 001 IE2 | : N° progressivo nella serie : Classe di rendimento | kW cos φ | : Potenza assegnata : Fattore di potenza | POLY | (in ore) (REX EM103 : Tipo di grasso |
| 83,8% | : Rendimento a 4/4 del carico | A A | : Corrente nominale : Collegamento a triangolo | A | : Livello di vibrazione |
| | | Y | : Collegamento a stella | \bigcirc | : Modo di equilibratura |
| | Inform | azioni da | ricordare per | | |



ordinare i pezzi di ricambio

1.2 - Stoccaggio

In attesa della messa in servizio, i motori devono essere stoccati in posizione orizzontale:

- al riparo dall'umidità: infatti, in presenza di valori igrometrici superiori al 90%, l'isolamento del motore può venir meno rapidamente per diventare praticamente nullo in prossimità del 100%; controllare lo stato della protezione anticorrosione delle parti non verniciate.

In caso di stoccaggio prolungato, è possibile conservare il motore in un involucro sigillato (ad esempio, plastica termosaldabile) con dei sacchetti disidratanti all'interno.

- al riparo da importanti e frequenti variazioni di temperatura per evitare la formazione di condensa; per l'intera durata dello stoccaggio, togliere solo i tappi di evacuazione per eliminare l'acqua di condensa.
- in presenza di vibrazioni, tentare di ridurne l'effetto collocando il motore su un supporto ammortizzatore (piastra di caucciù o altro) e ruotare il rotore di una frazione di giro ogni 15 giorni per evitare di segnare gli anelli dei cuscinetti.
- non togliere il dispositivo di bloccaggio del rotore (nel caso di cuscinetti a rulli).

Anche in caso di stoccaggio a regola d'arte, prima della messa in funzione è necessario effettuare i seguenti controlli:

Lubrificazione

Cuscinetti non lubrificabili

Massimo tempo di stoccaggio: 3 anni. Dopo tale periodo, sostituire i cuscinetti (vedere § 6.3).

Cuscinetti lubrificabili

| | Grasso grado 2 | Grasso grado 3 | |
|-------------------|--|--|---|
| | inferiore a 6 mesi | inferiore a 1 anno | Il motore può essere messo in servizio senza lubrificazione |
| stockage | superiore a 6 mesi inferiore a 1 anno | superiore a 1 anno inferiore a 2 anni | Lubrificare prima della messa in servizio secondo il § 3.1 |
| Durée de stockage | superiore a 1 anno inferiore a 5 anni | superiore a 2 anni inferiore a 5 anni | Smontare il cuscinetto - Pulirlo - Sostituire completamente il grasso |
| | superiore a 5 anni | superiore a 5 anni | Sostituire il cuscinetto - Lubrificarlo completamente |

Tipi di grasso utilizzati da LEROY-SOMER (vedere targa di identificazione) : - grado 3: ESSO UNIREX N 3 - POLYREX EM103

2 - RACCOMANDAZIONI DI MONTAGGIO

In ogni caso, è necessario verificare la compatibilità del motore con l'ambiente, prima dell'installazione nonché durante la sua vita di utilizzo.

I motori elettrici sono prodotti industriali.
La loro installazione deve quindi essere effettuata solo da personale qualificato, competente e abilitato. Durante il collegamento dei motori alle macchine, è indispensabile salvaguardare la sicurezza delle persone, degli animali e delle cose (far riferimento alle norme in vigore).


2.1 - Controllo dell'isolamento

Prima della messa in funzione del motore si raccomanda di controllare l'isolamento fra fasi e massa e fra le fasi.

Tale controllo è indispensabile se il motore è stato in magazzino per più di 6 mesi o conservato in ambiente umido.

La misurazione viene effettuata con un megaohmmetro a 500 Vcc (attenzione: non utilizzare un sistema a magnete). È preferibile fare una prima prova a 30 o 50 Volt e, se l'isolamento è superiore a 1 megaohm, eseguire una seconda misurazione a 500 Volt per 60 secondi. Il valore minimo dell'isolamento deve essere pari a 10 megaohm a freddo. Se tale valore non viene raggiunto o se, sistematicamente, il motore è stato sottoposto ad aspersione o nebulizzazione d'acqua o è stato conservato a lungo in ambiente con igrometria elevata o è ricoperto di condensa, si raccomanda di disidratare lo statore in forno di essiccazione per 24 ore a una temperatura da 110° a 120 °C. Se non è possibile essiccare il motore in un forno, è necessario:

- alimentare il motore a rotore bloccato con una tensione alternata trifase di circa il 10% della tensione nominale per una durata di 12 ore (utilizzare un regolatore a induzione oppure un trasformatore a prese regolabili). Per i motori ad anelli, questa prova deve essere effettuata con il rotore in cortocircuito.
- oppure alimentarlo con corrente continua ad una tensione dall'1 al 2% della tensione nominale, con le 3 fasi collegate tra loro in serie (utilizzare un generatore a corrente continua a eccitazione separata oppure, per motori di potenza inferiore ai 22 kW, delle batterie).
- NB: è necessario controllare la corrente alternata con una pinza amperometrica e la corrente continua con un amperometro a shunt. Questa corrente non deve superare il 60% della corrente nominale. Si raccomanda di collocare un termometro sulla carcassa del motore: se si superano 70°C, ridurre del 5% i valori di tensione o corrente per ridurre del 10°C la temperatura primitiva. Durante la fase di essiccazione tutte le aperture del motore devono essere libere (scatole morsettiere, fori scarico condensa).



Per tutti i test di isolamento o dielettrici, si raccomanda di collegare le sonde termiche e/o gli accessori alla massa.

Attenzione: il test dielettrico viene fatto in fabbrica; ove fosse necessario riprodurlo, eseguirlo con una tensione pari alla metà della tensione normalizzata, vale a dire: 1/2 (2U+1000V). Prima di collegare i morsetti alla massa, assicurarsi che sia annullato l'effetto capacitivo dovuto al test dielettrico.




Per tutti i motori, prima di metterli in servizio: far girare il motore a vuoto, senza carico meccanico, da 2 a 5 minuti, per verificare che il rumore sia normale; in caso di rumore anormale, vedere il § 5.

2.2 - Posizionamento - ventilazione

2.2.1 - Motori chiusi

I nostri motori sono raffreddati con il metodo IC 411 (norma IEC 34-6), vale a dire «macchina raffreddata dalla sua stessa superficie mediante il fluido ambientale (aria) che circola lungo la macchina».

Il raffreddamento è realizzato da un ventilatore sul retro del motore. L'aria viene aspirata attraverso la griglia della copriventolai (che assicura la protezione dai rischi di contatto diretto con il ventilatore, come previsto dalla norma IEC 34-5) e viene soffiata lungo delle alette sulla carcassa in modo da garantire l'equilibrio termico del motore qualunque sia il senso di rotazione.




2.2.2 - Motori aperti

Emplazamiento ventilación

I nostri motori sono raffreddati secondo IC 01 (norma IEC 34-6) e cioè «macchina raffreddata utilizzando il fluido ambiente (aria) circolante all'interno della macchina».

Il raffreddamento è realizzato da una ventola posta dietro il motore; l'aria è aspirata dalla parte anteriore del motore e soffiata attraverso il rivestimento per garantire l'equilibrio termico, qualunque sia il senso di rotazion.



Il motore deve essere installato in un punto ben aerato, con ingresso e uscita dell'aria esenti da ostruzioni per un valore pari ad almeno un quarto dell'altezza d'asse.

L'ostruzione anche involontaria (intasamento) della griglia della cuffia nuoce al buon funzionamento del motore.

In caso di funzionamento verticale, estremità d'albero verso il basso, si consiglia di dotare il motore di tettuccio parapioggia per evitare l'infiltrazione di corpi estranei.


È inoltre necessario controllare l'assenza di riciclaggio dell'aria calda; altrimenti, per evitare un riscaldamento anomalo del motore, prevedere delle condotte per l'alimentazione d'aria fresca e l'espulsione d'aria calda.

In tal caso e se la circolazione dell'aria non è assicurata da una ventilazione ausiliaria, è necessario prevedere le dimensioni delle canalizzazioni in modo che le perdite di carico siano trascurabili rispetto a quelle del motore.

Posizionamento

Il motore sarà montato, nella posizione prevista nell'ordine, su un basamento sufficientemente rigido per evitare deformazioni e vibrazioni.

Se i piedini del motore sono provvisti di sei fori di fissaggio, è meglio utilizzare quelli conformi alle quote normalizzate corrispondenti alla potenza del motore (riferirsi al catalogo tecnico dei motori asincroni) o, in mancanza degli stessi, a quelli corrispondenti a B2.



Prevedere accesso agevole alla scatola morsettiera, ai tappi di evacuazione della condensa e, a seconda del caso, agli ingrassatori.

Utilizzare apparecchi di sollevamento compatibili con il peso del motore (indicato sulla tarqhetta).

Quando il motore è dotato di anelli di sollevamento, questi vanno utilizzati solo per sollevare il motore e non devono assolutamente essere impiegati per sollevare l'intera macchina, eventualmente già collegata al motore.


Nota 1 : In caso d'installazione con motore sospeso è indispensabile prevedere una protezione contro l'eventuale rottura del fissaggio.

Nota 2: Non salire mai sul motore.

2.3 - Accoppiamento

Preparazione

Prima di procedere al collegamento, far girare il motore a mano per rilevare eventuali danni dovuti alla manipolazione. Rimuovere la protezione dell'estremità d'albero.




Far evacuare l'acqua che può essersi condensata all'interno del motore estraendo i tappi che chiudono i fori di evacuazione.

Dispositivo di bloccaggio del rotore

Per i motori realizzati su richiesta con cuscinetti a rulli, togliere il dispositivo di bloccaggio del rotore. In casi eccezionali, in cui il motore dovesse essere spostato dopo il montaggio dell'organo di accoppiamento, è necessario procedere a una nuova immobilizzazione del rotore.





Equilibratura

Le macchine rotanti sono equilibrate secondo la norma ISO 8821:

- mezza chiavetta con l'estremità d'albero marchiata H.
- senza chiavetta con l'estremità d'albero marchiata N,
- chiavetta intera con l'estremità d'albero marchiata F. dunque tutti gli elementi di accoppiamento (puleggia, giunto, anello, ecc.) devono essere equilibrati di conseguenza.

Motori a 2 estremità d'albero :

Se la seconda estremità d'albero non è utilizzata, per conservare la classe di equilibratura è necessario fissare solidamente la chiavetta o la 1/2 chiavetta nella propria sede perché non si stacchi durante la rotazione (equilibrature H o F) e per proteggerla contro i contatti diretti.

Precauzioni

Adottare tutte le misure di protezione previste in presenza di pezzi in rotazione (giunto, puleggia, cinghia, ecc.).

In caso di messa in servizio di un motore senza chesia statomontato un organo di accoppiamento, immobilizzare con cura la chiavetta nella sua sede.

Attenzione all'inversione di rotazione quando il motore non è in tensione. Adottare una delle seguenti misure:


- pompe, installare una valvola antiritorno.
- organi meccanici: installare un dispositivo antiritorno o un freno.
- ecc.

Tolleranze e regolazioni

Le tolleranze normalizzate possono essere applicate ai valori delle caratteristiche meccaniche pubblicati sui cataloghi. Questi sono conformi alle esigenze della norma IEC 72-1.

- Attenersi strettamente alle istruzioni del fornitore degli organi di trasmissione.
- Evitare urti pericolosi per i cuscinetti.


Per facilitare l'operazione di accoppiamento, utilizzare un avvitatore e il foro filettato dell'estremità d'albero con un grasso speciale (ad esempio, grasso molykote).



È indispensabile che il mozzo dell'organo di trasmissione :

-venga in battuta sullo spallamento dell'albero o, in sua assenza, contro l'anello di arresto metallico formante una serpentina e prevista per il bloccaggio del cuscinetto (non schiacciare il giunto di tenuta).

- sia più lungo dell'estremità d'albero (da 2 a 3 mm) per permettere il serraggio con vite e rondella; in caso contrario è necessario interporre un anello di collegamento senza tagliare la chiavetta (se l'anello è di grande dimensione è necessario equilibrarlo).



Una eventuale seconda estremità d'albero deve essere utilizzata solo per un accoppiamento diretto e bisogna prevedere le stesse precauzioni.

La 2a estremità d'albero può essere più piccola di quella principale e non può mai superare la metà della coppia nominale.

I volani d'inerzia non devono essere montati direttamente sull'estremità d'albero ma installati fra cuscinetti e accoppiati con un giunto.

Montaggio motore con flangia e fori filettati

Montaggio dei motori con flangia di fissaggio e fori filettati IM B14 (IM 3601) e IM B34 (IM 2101).

Lunghezza di avvitamento massima delle viti per il montaggio dei motori con flangia di fissaggio e fori filettati IM B34 e IM B14.

| | Avvitamento massima (mm) |
|-------------------------|--------------------------|
| LSES 71 F75 M5 / F85 M6 | 13 |
| LSES 80 F100 M6 | 11 |
| LSES 90 F115 M8 | 11 |
| LSES 100 F130 M8 | 11 |
| LSES 112 F130 M8 | 11 |
| LSES 132 F215 M12 | 11 |
| LSES 160 F215 M12 | 15 |

Accoppiamento diretto sulla macchina

In caso di montaggio diretto sull'estremità d'albero del motore dell'organo mobile (turbina della pompa o della ventola), controllare che tale organo sia perfettamente equilibrato e che lo sforzo e la spinta radiali si trovino entro i limiti indicati nel catalogo per la tenuta dei cuscinetti.

Accoppiamento diretto con giunto

Il giunto deve essere scelto in base alla coppia nominale da trasmettere e al fattore di sicurezza dato dalle condizioni di avviamento del motore elettrico.

L'allineamento delle macchine deve essere realizzato con cura in modo che gli scostamenti di concentricità e di parallelismo dei due semigiunti siano compatibili con le raccomandazioni del costruttore del giunto.


I due semigiunti devono essere provvisoriamente assemblati per agevolarne lo spostamento relativo.

Regolare il parallelismo dei due alberi con un calibro.

Misurare in un punto della circonferenza lo scostamento tra i due lati dell'accoppiamento; rispetto a tale posizione iniziale,



far ruotare di 90, 180 e 270° e misurare ogni volta. La differenza fra i due valori estremi della quota 'x' non deve superare 0.05 mm per gli accoppiamenti correnti.




Per eseguire questa regolazione e, al tempo stesso, controllare la coassialità dei due alberi, montare 2 comparatori secondo lo schema e far ruotare lentamente i due alberi. Le deviazioni registrate da uno dei due indicano la necessità di procedere a una regolazione assiale o radiale se la deviazione supera 0,05m.

Accoppiamento diretto con giunto rigido

I due alberi devono essere allineati per rispettare le tolleranze del costruttore del giunto.

Rispettare la distanza minima fra le estremità d'albero per tener conto della dilatazione dell'albero motore e dell'albero di carico.



| Ø (mm) | A (mm) min. |
|-----------|----------------|
| da 9 a 55 | 1 |
| 60 | 1,5 |
| 65 | 1,5 |
| 75 | 2 |
| 80 | 2 |
| | |

Trasmissione con pulegge a gola

Il diametro delle pulegge è scelto dall'utilizzatore.

Le pulegge in ghisa sono sconsigliate a partire dal diametro 315 per velocità di rotazione di 3000 min⁻¹.


Le pulegge piatte non sono utilizzabili per velocità di rotazione di 3000 min⁻¹ e oltre.

Montaggio delle cinghie

Al fine di consentire il corretto montaggio delle cinghie, prevedere una possibilità di regolazione di ±3% rispetto all'interasse E calcolato.


Il montaggio delle cinghie non deve mai essere forzato.

Per le cinghie dentate, posizionare i denti nelle scanalature delle pulegge.



Allineamento delle pulegge

Controllare che l'albero motore sia parallelo a quello della puleggia di ricezione.



 \wedge

Prima di mettere in tensione, proteggere tutti gli organi di rotazione.

Regolazione tensione delle cinghie

La regolazione della tensione delle cinghie deve essere effettuata con cura secondo le istruzioni del fornitore e in base ai calcoli fatti alla definizione del prodotto.

Nota:

- tensione troppo forte = sforzo inutile sugli scudi che può comportare un'usura precoce delle parti rotanti (scudicuscinetti) fino a rottura dell'albero.
- tensione troppo debole = vibrazioni (usura delle parti rotanti).

interasse fisso:

porre un rullo tenditore sul lato lento delle cinghie :

- rullo liscio sul lato esterno della cinghia;
- rullo a gola in caso di cinghie trapezoidali sul lato interno delle cinghie.

interasse regolabile:


In genere, il motore è montato su slitte, il che consente la regolazione ottimale dell'allineamento delle pulegge e della tensione delle cinghie.

Mettere le slitte su zoccolo perfettamente orizzontale.

In senso longitudinale, la posizione delle slitte è determinata dalla lunghezza della cinghia e, in senso trasversale, dalla puleggia della macchina.

Montare correttamente le slitte con le viti di tensione nel senso indicato dalla figura (la vite della slitta lato cinghia fra il motore e la macchina).


Fissare le slitte sul basamento, regolare la tensione della cinghia come indicato in precedenza.






Opzione : Slitte normalizzate (conformi alla norma NFC 51-105)

Queste slitte in acciaio sono fornite con le viti di tensione, i 4 bulloni e dadi di fissaggio del motore sulle slitte, ma senza i bulloni di fondazione delle slitte.





| Altezza d'asse | Tipo | | | | Ingombri | | | | | | Peso coppia | |
|----------------|-------------|------|------|------|----------|-----|-----|-----|------|----|----------------|--|
| motore | slitta | Α | E | Н | K | L | Х | Υ | Z | ØJ | di slitte (kg) | |
| 90 | G 90/8 PM | 355 | 395 | 40 | 2.5 | 50 | 324 | 264 | 294 | 13 | 3 | |
| 100, 112 e 132 | G 132/10 PM | 420 | 530 | 49,5 | 7 | 60 | 442 | 368 | 405 | 15 | 6 | |
| 160 e 180 | G 180/12 PM | 630 | 686 | 60,5 | 7 | 75 | 575 | 475 | 525 | 19 | 11 | |
| 200 e 225 | G 225/16 PF | 800 | 864 | 75 | 28,5 | 90 | - | 623 | 698 | 24 | 16 | |
| 250 e 280 | G 280/20 PF | 1000 | 1072 | 100 | 35 | 112 | _ | 764 | 864 | 30 | 36 | |
| 315 e 355 | G 355/24 PF | 1250 | 1330 | 125 | 36 | 130 | _ | 946 | 1064 | 30 | 60 | |

2.4 - Elettricità: consigli

2.4.1 - Limitazione dei problemi dovuti all'avviamento dei motori

Per proteggere l'installazione, è opportuno evitare l'eccessivo riscaldamento delle canaline, accertando che i dispositivi di protezione non intervengano durante l'avviamento.

I problemi di funzionamento degli altri apparecchi collegati alla stessa rete, sono dovuti alla caduta di tensione provocata dalla richiesta di corrente all'avviamento (multiplo della corrente assorbita dal motore a pieno carico (circa 7) vedere catalogo tecnico motori asincroni LEROY-SOMER).

Anche se le reti consentono sempre più gli avviamenti diretti, esistono delle installazioni in cui la richiesta di corrente deve essere ridotta.

Un funzionamento senza scosse e un avviamento progressivo rappresentano la garanzia di una maggiore facilità d'uso e durata per le macchine azionate. L'avviamento di un motore asincrono a gabbia è caratterizzato da due grandezze essenziali:

- coppia di avviamento
- corrente di avviamento.

La coppia di avviamento e la coppia resistente determinano il tempo di avviamento.

Secondo il carico trascinato, si può essere portati a regolare questi valori per adattare coppia e corrente alla curva di accelerazione della macchina e alle possibilità della rete di alimentazione.

I cinque metodi fondamentali sono i seguenti :

- avviamento diretto,
- avviamento stella / triangolo,
- avviamento statorico con autotrasformatore,
- avviamento statorico con resistenze,
- avviamento elettronico.

I metodi di avviamento 'elettronici' controllano la tensione ai morsetti del motore durante l'intera fase di accelerazione e consentono degli avviamenti progressivi senza scosse.

2.4.2 - Starter elettronico «Digistart» LEROY-SOMER

Si tratta di un sistema elettronico multifunzione a microcontrollore, utilizzato con tutti i motori asincroni trifase a gabbia.

Assicura l'avviamento progressivo del motore con:

- riduzione della corrente di avviamento,
- accelerazione progressiva senza scosse, ottenuta mediante il controllo dell'intensità assorbita dal motore.

Dopo l'avviamento, DIGISTART offre delle funzioni supplementari di gestione del motore nelle sue altre fasi di funzionamento: funzionamento a regime e rallentamento.

- Modelli da 18 a 1600 A
- Alimentazione : da 220 a 700 V 50/60 Hz

L'installazione di DIGISTART è economica e richiede solo un interruttore a fusibili supplementare.




2.4.3 - Altri sistemi di controllo

Variatori di frequenza, controllo vettoriale del flusso, ecc.... L'uso di motori asincroni standard a velocità variabile, con alimentazione tramite variatore di frequenza o di tensione, obbliga ad adottare particolari precauzioni:

La tensione di riferimento (uscita variatore o ingresso motore) è di 400V a 50 Hz : il variatore dovrà dunque fornire al motore un segnale tensione/ frequenza costante nel campo di utilizzo fino a 50 Hz. Al di fuori del campo 25/50 Hz, verificare l'adattamento della ventilazione e delle parti rotanti.

In caso di prolungato funzionamento a velocità ridotta, la ventilazione perde gran parte della sua efficacia ed è consigliabile montare una ventilazione forzata a portata costante, indipendentemente dalla velocità del motore.

In caso di prolungato funzionamento ad alta velocità, il rumore emesso dalla ventilazione può risultare fastidioso per l'ambiente e si consiglia l'uso di una ventilazione forzata.



Se la frequenza supera i 50 Hz:


- a Controllare l'allineamento di tutti i componenti appartenenti alla stessa linea d'albero.
- b La tensione rimane costante oltre i 50 Hz.
- c La potenza fornita dal motore fino a 60 Hz rimane costante (verificare che la potenza assorbita dal carico non vari in questo campo di frequenza).
- d Assicurarsi che la velocità dell'applicazione non superi i valori della velocità di sincronismo :
- Motori 2P --> 3600 min-1
- Motori 4P --> 1800 min⁻¹
- Motori 6P --> 1200 min-1
- e Per tutti gli altri limiti di frequenza e/o di tensione, è necessario adottare precauzioni supplementari per il declassamento, i cuscinetti, la ventilazione, il rumore...: consultarci. Assicurarsi che il livello di vibrazione della macchina completa sia conforme alla norma ISO 10816-3.

L'utilizzatore è responsabile della protezione del motore e dell'apparecchiatura di manutenzione dalle correnti dei cuscinetti pericolose e dai picchi di tensione nell'avvolgimento. Le presenti istruzioni non possono garantire un'efficacia in tutti i casi possibili.

2.4.4 - Tempi di avviamento e tempi ammissibili di blocco del rotore

I tempi di avviamento devono restare entro i limiti di seguito indicati, a condizione che il numero di avviamenti all'ora sia inferiore o uguale a 6.

Si ipotizza di realizzare 3 avviamenti successivi a macchina fredda e 2 avviamenti consecutivi a caldo.



Tempo di avviamento ammissibile dei motori in funzione del rapporto ${\rm I_D}/{\rm I_N}$

2.4.5 - Messa a terra (vedere § 2.5.5)

2.4.6 - Condensatori di compensazione del Cos $\boldsymbol{\phi}$

Prima di qualsiasi intervento sul motore o sul quadro, verificare che i condensatori siano isolati e/o scarichi (rilevare la tensione ai morsetti).

2.4.7 - Protezioni dei motori

2.4.7.1 - Protezione in linea

Regolazione della protezione termica

Deve essere regolata al valore dell'intensità indicata sulla targhetta del motore per la tensione e frequenza di rete previsti.

Protezione magnetotermica

La protezione dei motori deve essere garantita da un dispositivo magnetotermico posto fra il sezionatore e il motore. Questi dispositivi di protezione assicurano una protezione globale dei motori nei confronti dei sovraccarichi a variazione lenta.

Tale dispositivo può essere associato a fusibili di interruzione dei circuiti.

Protezioni termiche dirette incorporate

Per le correnti nominali deboli, si possono utilizzare protezioni bimetalliche, attraversate dalla corrente di linea.

Queste protezioni azionano dei contatti che controllano l'interruzione o la ripresa del circuito di alimentazione. Sono protezioni a riarmo manuale o automatico.

2.4.7.2 - Protezioni termiche indirette incorporate

I motori possono essere dotati, in opzione, di sonde termiche; tali sonde consentono di seguire l'evoluzione della temperatura nei «punti caldi» :

- rilevamento di sovraccarico,
- controllo del raffreddamento,
- sorveglianza dei punti critici per la manutenzione dell'installazione.



Da sottolineare che, in nessun caso, queste sonde possono essere usate per realizzare una regolazione diretta dei cicli di utilizzo dei motori.

| Tipo | Principio di Curva di funzionamento funzionamento | | Potere di interruzione (A) | Protezione garantita | Montaggio Numero di apparecchi* |
|--|--|---------------|--------------------------------|--|--|
| Protezione termica ad apertura PTO | bimetallico a riscal- damento indiretto con contatto ad apertura (0) | I A T T O TNF | 1,6 sotto 250 V a cos φ 0,6 | sorveglianza globale sovraccarichi lenti | Montaggio nel circuito di comando 2 o 3 in serie |
| Protezione termica a chiusura PTF | bimetallico a riscal- damento indiretto con contatto a chiusura (F) | T F TNF | 1,6 sotto 250 V a cos φ 0,6 | sorveglianza globale sovraccarichi lenti | Montaggio nel circuito di comando 2 o 3 in parallelo |
| Termistore a coefficiente di temperatura positivo CTP | Resistenza variabile non lineare a riscaldamento indiretto | R | 0 | sorveglianza globale sovraccarichi rapidi | Montaggio con relè associato nel circuito di comando 3 in serie |
| Termocoppie T (T<150°C) Rame Constantana K (T<1000°C) Rame Rame-Nickel | Effetto Peltier | ΔΤ | 0 | sorveglianza continua puntuale dei punti caldi | Montaggio nei quadri di controllo con apparecchio di lettura (o registratore) associato 1/punto da sorvegliare |
| Sonda termica al platino PT 100 | Resistenza variabile lineare a riscaldamento indiretto | R | 0 | sorveglianza continua di alta precisione dei punti caldi | Montaggio nei quadri di controllo con apparecchio di lettura (o registratore) associato 1/punto da sorvegliare |

- TNF: temperatura nominale di funzionamento
- Le TNF sono scelte in funzione dell'ubicazione della sonda nel motore e della classe di riscaldamento.
- * Il numero di apparecchi interessa la protezione degli avvolgimenti.

Allarme e preallarme

Tutte le apparecchiature di protezione possono essere raddoppiate (con TNF differenti): la prima apparecchiatura serve da preallarme (segnali luminosi o acustici, senza interruzione dei circuiti di potenza), la seconda da allarme (garantisce la messa fuori tensione dei circuiti di potenza).

Attenzione : secondo il tipo di protezione, il motore può rimanere in tensione. Prima di intervenire sulla scatola morsettiera o sul quadro, verificare l'interruzione della rete.

Protezione contro la condensa: resistenze di riscaldamento

Simbolo: 1 etichetta rossa

Una resistenza in nastro tessuto con fibra di vetro è fissata su 1 o 2 teste di bobine e consente di riscaldare le macchine ferme e quindi eliminare la condensa all'interno delle macchine. Alimentazione: 230 V monofase, salvo specifiche contrarie richieste dal cliente.

Se, in occasione dell'installazione, i tappi di spurgo disposti sul lato inferiore del motore non sono stati tolti, devono essere aperti ogni 6 mesi circa.

Attenzione : prima di intervenire sulla scatola morsettiera o sul quadro, verificare che le resistenze di riscaldamento non siano in tensione.



2.5 - Collegamento alla rete

2.5.1 - Scatola morsettiera


Collocata, nella versione standard, sulla parte superiore e anteriore del motore, per le forme IM B3, B5, B14, ha protezione IP 55 ed è dotata di pressacavo.


Attenzione: La modifica della posizione della scatola morsettiera non è facile neppure per i motori con flangia di fissaggio, perché i fori di evacuazione della condensa devono restare nella parte inferiore.


Pressacavo

La posizione standard del pressacavo (1) è sulla destra, vista dall'estremità d'albero motore.

Ove una posizione particolare del pressacavo non fosse stata correttamente specificata sull'ordine o non fosse più opportuna, la costruzione simmetrica della scatola morsettiera consente di orientarla nelle quattro direzioni ad eccezione della posizione (2) per i motori con flangia a fori passanti (B5). Un pressacavo non deve mai essere aperto verso l'alto. Accertare che il raggio di curvatura di arrivo dei cavi impedisca all'acqua di penetrare attraverso il pressacavo.










Nota: i motori sono dotati di tappi o piastra di supporto come standard.

Capacità di serraggio di pressacavi

Adattare il pressacavo e l'eventuale riduttore al diametro del cavo utilizzato.
Per conservare al motore la protezione IP55 originaria è



indispensabile garantire la tenuta del pressacavo serrandolo correttamente (può essere svitato esclusivamente con un utensile).

In presenza di diversi pressacavi e se alcuni di essi non sono utilizzati, accertare che siano sempre otturati nuovamente in modo che possano essere allentati esclusivamente con un utensile.

| Tipo | Ø min Ø max. | (mm) del cavo | | | |
|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| di pressacavo | PE Poliammide | PE Ottone | | | |
| ISO M16 | 5 - 10 | 5,5 - 9,5 | | | |
| ISO M20 | 9.5 - 15 | 8,5 - 13 | | | |
| ISO M25 | 13 - 19 | 12 - 17 | | | |
| ISO M32 | 15 - 25 | 15 - 22 | | | |
| ISO M40 | 21 - 32 | 19,5 - 28 | | | |
| ISO M50 | 26 - 38 | 25.5 - 36 | | | |
| ISO M63 | 31 - 34 | 33 - 46 | | | |




2.5.2 - Sezione dei cavi di alimentazione

La caduta di tensione nei cavi (Norma NFC 15.100 o norma del paese dell'utente finale) sarà tanto più importante quanto più sarà elevato il valore della corrente. Il calcolo deve quindi essere effettuato **per il valore della corrente di avviamento** e il collaudo di accettazione essere realizzato in funzione

dell'applicazione. Se il più importante criterio è la coppia (o il tempo) di avviamento, la caduta di tensione dovrà essere limitata al 3% massimo (corrispondente a una caduta della coppia dell'ordine dal 6 all'8%).

Di seguito un grafico che permette di selezionare i conduttori in funzione della lunghezza dell'alimentazione e dell'intensità di avviamento per limitare la caduta di tensione al 3% massimo.



Questa tabella non dispensa l'installatore dall'obbligo di verificare i sistemi di protezione.



Per i motori con uscita a cavo, il cavo non deve essere utilizzato per la movimentazione.

2.5.3 - Collegamento moto-variatore

È responsabilità dell'utente e/o dell'installatore effettuare i collegamenti del sistema moto-variatore secondo la legislazione e le norme in vigore nel paese d'installazione. Ciò è particolarmente importante in relazione alle dimensioni dei cavi e ai collegamenti di massa e di terra.

Le informazioni seguenti vengono fornite a titolo indicativo e non sostituiscono in nessun caso le norme in vigore né presuppongono l'assunzione di alcuna responsabilità invece dell'installatore.

Una corretta messa a massa del motovariatore contribuirà ad attenuare notevolmente la tensione dell'albero e della carcassa del motore, con una conseguente diminuzione delle corretti di fuga ad alta frequenza. Sarà così possibile evitare la maggior parte delle rotture premature dei cuscinetti e delle apparecchiature simili, come gli encoder. Per motivi di sicurezza personale, le dimensioni dei cavi di messa a terra vanno definite caso per caso, in conformità con le normative locali.

Per garantire la sicurezza dei motori con altezza d'asse pari o superiore a 315 mm, si consiglia di installare dei conduttori per la messa a terra tra la scatola morsettiera e i piedini e/o tra il motore e la macchina azionata

Perimotori con potenza pari o superiore a 30 kW, si raccomanda caldamente l'uso di cavi monobrin schermati. Il cablaggio del moto-variatore deve essere simmetrico (U,V,W lato motore deve corrispondere a U,V,W lato variatore) con messa a massa delle schermature dei cavi lato motore e lato variatore. Per motori ad alta potenza, è possibile utilizzare cavi monobrin non schermati, se installati insieme in una canalina metallica collegata a terra dai 2 lati tramite dei conduttori per la massa a terra.

I cavi devono essere più corti possibile. In genere, i cavi schermati di lunghezza fino a 20 m possono essere utilizzati senza ulteriori precauzioni. Oltre questa lunghezza, è necessario adottare precauzioni speciali, come l'aggiunta di filtri in uscita dal variatore.



2.5.4 - Schema di collegamento alla morsettiera

Tutti i motori sono forniti con uno schema di collegamento dentro la scatola morsettiera*.

I ponticelli necessari alla realizzazione del collegamento sono collocati all'interno della scatola morsettiera.

I motori monovelocità sono provvisti di una morsettiera a 6 morsetti a norma NFC 51 120, i cui simboli sono conformi alla IEC 34 - 8 (o NFC 51 118).

Fare particolare attenzione alla targa di identificazione per scegliere il corretto collegamento corrispondente alla tensione di alimentazione.


2.5.5 - Senso di rotazione

Se un motore è alimentato in U1, V1, W1 o 1U, 1V, 1W da una rete diretta L1, L2, L3, esso ruota in senso orario (osservatore di fronte all'estremità d'albero).

Scambiando l'alimentazione di 2 fasi, il senso di rotazione risulta invertito (accertare che il motore sia stato progettato per i 2 sensi di rotazione).

Attenzione: motore con dispositivo antiritorno: un avviamento nel senso errato danneggia il dispositivo antiritorno (vedi la freccia sulla carcassa del motore).

Se il motore comprende degli accessori (protezione termica o resistenza di riscaldamento), gli stessi sono collegati su morsetti a vite o morsettiere tramite conduttori contrassegnati (vedere § 2.4).



2.5.6 - Morsetto di massa e messa a terra

Si trova su una formaggella all'interno della scatola morsettiera; in alcuni casi il morsetto di massa può essere situato su un piedino o un'aletta (motori tondi) ed è contrassegnato con il seguente simbolo: —


La messa a terra del motore è obbligatoria e deve essere garantita conformemente ai regolamenti vigenti (protezione dei lavoratori).

2.5.7 - Collegamento dei cavi d'alimentazione alla morsettiera

I cavi devono essere provvisti di capicorda adatti alla sezione del cavo e al diametro del morsetto.

Questi devono essere collocati conformemente alle indicazioni del fornitore dei capicorda.

Il collegamento deve essere eseguito capocorda su capocorda (vedere gli schemi di seguito):



Coppia di serraggio (N.m) sui dadi delle morsettiere

| Morsetto | M4 | M5 | М6 | М8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
|----------|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Acciaio | 1 | 2,5 | 4 | 10 | 20 | 35 | 50 | 65 |
| Ottone | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | - | 50 |

In caso di collegamento di cavi senza capicorda, utilizzare dei morsetti.

In caso di smarrimento di dadi delle morsettiere in ottone non sostituirli con dadi in acciaio comune ma solo con dadi in ottone

Allachiusuradellascatola, controllare il corretto posizionamento della guarnizione.

Accertare in generale che né un dado né una rondella né alcun altro corpo estraneo sia caduto e in contatto con l'avvolgimento.



^{*} In caso di necessità, richiedere questo schema al fornitore precisando il tipo e il numero del motore presenti sulla targa di identificazione.

3 - MANUTENZIONE ORDINARIA

Controllo successivo alla messa in servizio Dopo 50 ore circa di funzionamento, controllare il serraggio delle viti di fissaggio del motore e dell'organo di accoppiamento; con trasmissione a catena o cinghia, controllare la corretta regolazione della tensione.

Per il corretto funzionamento del motore, eliminare polvere e corpi estranei in grado di ostruire la griglia della cuffia e le alette della carcassa.

Precauzione raccomandata: controllare la tenuta (scatolamorsettiera, fori di spurgo, ...) prima di iniziare qualsiasi operazione di pulitura.

Una pulizia a secco (aspirazione o aria compressa) è sempre preferibile a una pulizia a umido.

La pulizia deve sempre essere eseguita a pressione ridotta dal centro del motore verso le estremità per non rischiare di introdurre polvere e particelle sotto le guarnizioni d'albero.

Svuotamento della condensa

Le variazioni di temperatura provocano la formazione di condensa all'interno del motore ed è necessario eliminarla prima che risulti dannosa per il corretto funzionamento del motore.

Dei fori di scarico della condensa, situati nei punti bassi del motore, secondo la posizione di funzionamento, sono chiusi da tappi in plastica che è necessario togliere e reinserire ogni sei mesi (ove non venissero reinseriti, il grado di protezione del motore non sarebbe più rispettato). Prima di rimontare, pulire i fori e i tappi.

Nota: Con umidità elevata e forti variazioni di temperatura, il periodo sopra citato deve essere ridotto.

I tappi di scarico della condensa possono essere tolti ove ciò non rischi di nuocere alla protezione del motore.

3.1 - Lubrificazione

3.1.1 - Tipo di grasso

Quando i cuscinetti non sono lubrificati a vita, il tipo di grasso è indicato sulla targa di identificazione.

Di solito, tale grasso è Polyrex EM103 e ne raccomandiamo l'uso per le ulteriori lubrificazioni. Evitare di miscelare tipi di grasso diversi.

3.1.2 - Cuscinetti lubrificati a vita

Per i motori LS/LSES e FLS/FLSES ≤ 2250. i cuscinetti selezionati consentono una lunga durata del grasso e quindi una lubrificazione a vita delle macchine. La durata di vita del grasso in funzione delle velocità di rotazione e della temperatura ambiente è indicata dal seguente grafico.

CUSCINETTI LUBRIFICATI A VITA

La tabella seguente indica la durata di vita (L_{10h}) in ore del lubrificante in condizioni d'uso normali, con temperature ambiente inferiori a 55°C.

| | | | Tipi di c | uscinetti | | Dura | ıta di vita de | l lubrificant | e in funzion | e delle velo | cità di rotaz | cità di rotazione | | | |
|---------|----------|----------|-----------|------------|--------|------------------------|----------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|-------------------|-------|--|--|
| | | | lubrific | ati a vita | | 3000 min ⁻¹ | | | 1500 min ⁻¹ | | 1000 min ⁻¹ | | | | |
| Serie | Tipo | Polarità | N.D.E. | D.E. | 25°C | 40°C | 55°C | 25°C | 40°C | 55°C | 25°C | 40°C | 55°C | | |
| | 80 L | 2 | 6203 CN | 6204 C3 | ≥40000 | ≥40000 | 25000 | - | - | - | - | - | - | | |
| | 80LG | 2;4 | 6204 C3 | 6205 C3 | ≥40000 | ≥40000 | 24000 | ≥40000 | ≥40000 | 31000 | - | - | - | | |
| | 90 SL/L | 2;4;6 | 6204 C3 | 6205 C3 | ≥40000 | ≥40000 | 24000 | ≥40000 | ≥40000 | 31000 | ≥40000 | ≥40000 | 34000 | | |
| | 90 LU | 4 | 6205 C3 | 6205 C3 | - | - | - | ≥40000 | ≥40000 | 30000 | - | - | - | | |
| | 100 L | 2;4;6 | 6205 C3 | 6206 C3 | ≥40000 | ≥40000 | 22000 | ≥40000 | ≥40000 | 30000 | ≥40000 | ≥40000 | 33000 | | |
| | 100 LR | 4 | 0205 C5 | 0200 C3 | - | - | - | 240000 | ≥40000 | 30000 | - | - | - | | |
| | 112 M | 2 | 6205 C3 | 6206 C3 | ≥40000 | ≥40000 | 22000 | | | | - | - | - | | |
| | 112 MG | 2;6 | 0203 03 | | 240000 | ≥40000 | | - | | - | ≥40000 | ≥40000 | 33000 | | |
| | 112 MU | 4 | 6206 C3 | 6206 C3 | - | - | - | ≥40000 | ≥40000 | 30000 | - | - | - | | |
| | 132 S | 2;6 | 6206 C3 | 6208 C3 | ≥40000 | ≥40000 | 19000 | - | - | - | ≥40000 | ≥40000 | 30000 | | |
| | 132 SU | 2;4 | 0200 C3 | 0200 03 | 240000 | 240000 | 13000 | ≥40000 | ≥40000 | 25000 | - | - | - | | |
| | 132 SM/M | 2;4;6 | 6207 C3 | 6308 C3 | ≥40000 | ≥40000 | 19000 | ≥40000 | ≥40000 | 25000 | ≥40000 | ≥40000 | 30000 | | |
| | 132 MU | 4;6 | 6307 C3 | 6308 C3 | - | - | - | ≥40000 | ≥40000 | 25000 | ≥40000 | ≥40000 | 30000 | | |
| | 160 MR | 2;4 | 6308 C3 | 6309 C3 | ≥40000 | 35000 | 15000 | ≥40000 | ≥40000 | 24000 | - | - | - | | |
| | 160 MP | 2;4 | 6208 C3 | 6309 C3 | ≥40000 | 35000 | 18000 | ≥40000 | ≥40000 | 24000 | - | - | - | | |
| LS/LSES | 160 M/MU | 6 | 6210 C3 | 6309 C3 | - | - | - | - | - | - | ≥40000 | ≥40000 | 27000 | | |
| LO/LOES | 160 L | 2;4;6 | | | ≥40000 | 30000 | 15000 | ≥40000 | ≥40000 | 23000 | 240000 | 240000 | 27000 | | |
| | 160 LUR | 4;6 | 6210 C3 | 6310 C3 | - | - | - | ≥40000 | ≥40000 | 23000 | ≥40000 | ≥40000 | 27000 | | |
| | 180 MT | 2;4 | 0210 03 | 0310 03 | ≥40000 | 30000 | 15000 | | 240000 | | - | - | - | | |
| | 180 M | 4 | 6212 C3 | 6310 C3 | | | | ≥40000 | ≥40000 | 24900 | - | | | | |
| | 180 L | 6 | 0212 03 | 0310 03 | | | | - | - | - | ≥40000 | ≥40000 | 28000 | | |
| | 180 LR | 4 | 6210 C3 | 6310 C3 | - | - | - | ≥40000 | ≥40000 | 23000 | - | - | - | | |
| | 180 LUR | 4;6 | 6312 C3 | 6310 C3 | - | - | - | ≥40000 | ≥40000 | 22000 | ≥40000 | ≥40000 | 27000 | | |
| | 200 L | 2;6 | 6214 C3 | 6312 C3 | ≥40000 | 25000 | 12500 | - | - | - | ≥40000 | ≥40000 | 27000 | | |
| | 200 LR | 2;4;6 | 6312 C3 | 6312 C3 | ≥40000 | 25000 | 12500 | ≥40000 | ≥40000 | 22000 | ≥40000 | ≥40000 | 27000 | | |
| | 200 LU | 4;6 | 0312 03 | 031203 | - | - | - | 240000 | 240000 | 22000 | 240000 | 240000 | 27000 | | |
| | 225 ST | 4 | 6214 C3 | 6313 C3 | - | - | - | ≥40000 | ≥40000 | 21000 | | | | | |
| | 225 MT | 2 | 0214 03 | 031303 | ≥40000 | 22000 | 11000 | - | - | - | - | | - | | |
| | 225 SR | 4 | 6312 C3 | 6313 C3 | - | - | - | ≥40000 | >40000 | 21000 | - | | - | | |
| | 225 MR | 2;4;6 | 031203 | 0313 63 | ≥40000 | 22000 | 11000 | ≥40000 | ≥40000 | 21000 | ≥40000 | ≥40000 | 26000 | | |
| | 225 SG | 4 | 6216.02 | 6214 02 | | | | >40000 | >40000 | 20000 | - | - | - | | |
| | 225 MG | 4;6 | 6216 C3 | 6314 C3 | - | - | - | ≥40000 | ≥40000 | 20000 | ≥40000 | ≥40000 | 25000 | | |



| | | | Tipi di c | uscinetti | Durata di vita del lubrificante in funzione delle velocità di rotazione | | | | | | | | |
|-----------|----------|----------|-----------|------------|---|------------------------|-------|---------|------------------------|-------|---------|------------------------|-------|
| | | | lubrific | ati a vita | | 3000 min ⁻¹ | | | 1500 min ⁻¹ | | | 1000 min ⁻¹ | |
| Serie | Tipo | Polarità | N.D.E. | D.E. | 25°C | 40°C | 55°C | 25°C | 40°C | 55°C | 25°C | 40°C | 55°C |
| | 80 L | 2 | 6203 CN | 6204 C3 | ≥40000 | ≥40000 | 25000 | - | - | - | - | - | - |
| | 80 LG | 4 | 6204 C3 | 6205 C3 | - | - | - | ≥40000 | ≥40000 | 31000 | - | - | - |
| | 90 SL/L | 2;4;6 | 6204 C3 | 6205 C3 | ≥40000 | ≥40000 | 24000 | | ≥40000 | 31000 | ≥40000 | ≥40000 | 34000 |
| | 90 LU | 2;6 | 6205 C3 | 6205 C3 | ≥40000 | ≥40000 | 24000 | - | - | - | ≥40000 | ≥40000 | 34000 |
| | 100 L | 2;4 | | | ≥40000 | ≥40000 | 22000 | ≥40000 | ≥40000 | 30000 | - | - | - |
| | 100 LG | 4;6 | 6205 C3 | 6206 C3 | - | - | - | 240000 | 240000 | 30000 | ≥40000 | ≥40000 | 33000 |
| | 112 MG | 2;6 | | | ≥40000 | ≥40000 | 22000 | - | - | - | 240000 | 240000 | 33000 |
| | 112 MU | 4 | 6206 C3 | 6206 C3 | - | - | - | ≥40000 | ≥40000 | 30000 | - | - | - |
| | 132 SM/M | 2;4;6 | 6207 C3 | 6308 C3 | ≥40000 | ≥40000 | 19000 | ≥40000 | ≥40000 | 25000 | ≥40000 | ≥40000 | 30000 |
| | 132 MU | 2;4 | 6307 C3 | 6308 C3 | ≥40000 | ≥40000 | 19000 | ≥40000 | ≥40000 | 25000 | - | - | - |
| | 132 MR | 4;6 | 6308 C3 | 6308 C3 | - | - | - | ≥40000 | ≥40000 | 25000 | ≥40000 | ≥40000 | 30000 |
| FLS/FLSES | 160 M | 2;4;6 | 6210 C3 | 6309 C3 | ≥ 40000 | 37800 | 18900 | ≥ 40000 | ≥40000 | 36900 | ≥ 40000 | ≥40000 | 20050 |
| FLS/FLSES | 160 MU | 6 | 0210 03 | 0309 03 | - | - | - | - | - | - | 2 40000 | | |
| | 160 LUR | 2;4;6 | 6210 C3 | 6310 C3 | ≥ 40000 | 24500 | 12250 | ≥ 40000 | 36400 | 18200 | ≥ 40000 | ≥40000 | 22450 |
| | 180 M | 2 | 6212 C3 | 6310 C3 | 34000 | 17000 | 8500 | - | - | - | - | - | - |
| | 180 MT | 4 | 6210 C3 | 6310 C3 | - | - | | ≥ 40000 | 35500 | 17750 | | - | - |
| | 180 MUR | 2 | 6312 C3 | 6310 C3 | ≥ 40000 | 22800 | 11400 | - | - | - | - | - | - |
| | 180 L | 4;6 | 6212 C3 | 6310 C3 | - | - | | ≥40000 | 39500 | 19750 | ≥ 40000 | ≥40000 | 29050 |
| | 180 LUR | 4;6 | 6312 C3 | 6310 C3 | - | - | - | ≥ 40000 | ≥40000 | 22900 | ≥ 40000 | ≥40000 | 29900 |
| | 200 LU | 2;4;6 | 6312 C3 | 6312 C3 | 28600 | 14300 | 7150 | ≥40000 | 25400 | 12700 | ≥ 40000 | 33200 | 16600 |
| | 225 S | 4 | 6314 C3 | 6314 C3 | - | - | - | ≥40000 | 23700 | 11850 | - | - | - |
| | 225 SR | 4 | 6312 C3 | 6313 C3 | - | - | - | ≥ 40000 | ≥ 40000 | 21500 | - | - | |
| | 225 M | 4;6 | 6314 C3 | 6314 C3 | - | - | - | ≥ 40000 | 23700 | 11850 | ≥ 40000 | 25600 | 12800 |
| | 225 MR | 2 | 6312 C3 | 6313 C3 | ≥ 40000 | 22800 | 11400 | - | - | - | - | | |

Nota: su richiesta, tutti i motori possono essere dotati di ingrassatore.



3.1.3 - Cuscinetti con ingrassatore

I cuscinetti sono lubrificati in fabbrica

Gli scudi sono dotati di cuscinetti lubrificati con ingrassatore tipo Técalémit-Hydraulic M8 x 125.

Gli intervalli di lubrificazione, la quantità e la qualità del grasso sono indicati sulla targa di identificazione a cui ci si deve attenere per garantire la corretta lubrificazione dei cuscinetti.

In nessun caso, anche per periodi di stoccaggio o arresto prolungati, l'intervallo di lubrificazione deve superare i 2 anni.

| | | | | uscinetti | Quantità | | | | Intervalli | di lubrificaz | | | | |
|---------|------------|----------|---------|-----------|-----------|-------|------------------------|------|------------------------|---------------|-------|------------------------|-------|------|
| | | | con ing | assatori | di grasso | | 3000 min ⁻¹ | | 1500 min ⁻¹ | | | 1000 min ⁻¹ | | |
| Serie | Tipo | Polarità | N.D.E. | D.E. | g | 25°C | 40°C | 55°C | 25°C | 40°C | 55°C | 25°C | 40°C | 55°C |
| | 160 M/MU* | 2;4;6 | 6210 C3 | 6309 C3 | 13 | 22200 | 11100 | 5550 | 32400 | 16200 | 8100 | 39800 | 19900 | 9950 |
| | 160 L* | | | | | | | | | | | | | |
| | 180 MR* | 2 | | | | 19600 | 9800 | 4900 | - | - | - | | | |
| | 180 MT* | 2;4 | 6210 C3 | 6310 C3 | 15 | | | | 30400 | 15200 | 7600 | - | - | - |
| | 180 LR* | 4 | | | | - | - | - | | | | | | |
| | 180 LUR* | 4;6 | 6312 C3 | 6310 C3 | 20 | - | - | - | 26800 | 13400 | 6700 | 35000 | 17500 | 8750 |
| | 180 M* | 4 | 6212 C3 | 6310 C3 | 15 | _ | _ | _ | 29200 | 14600 | 7300 | - | - | - |
| | 180 L* | 6 | | | | | | | - | - | - | 37200 | 18600 | 9300 |
| | 200 LR* | 2;4;6 | 6312 C3 | 6312 C3 | 20 | 15200 | 7600 | 3800 | 26800 | 13400 | 6700 | 35000 | 17500 | 8750 |
| | 200 LU* | 4;6 | | | | - | - | - | | | | | | |
| | 200 L* | 2;6 | 6214 C3 | 6312 C3 | 20 | 14600 | 7300 | 3650 | - | - | - | 34600 | 17300 | 8650 |
| | 225 ST* | 4 | 6214 C3 | 6313 C3 | 25 | - | - | - | 25200 | 12600 | 6300 | | | |
| LS/LSES | 225 MT* | 2 | 0214 03 | 031303 | 25 | 10600 | 5300 | 2650 | - | - | - | | - | - |
| | 225 SR/MR* | 2;4;6 | 6312 C3 | 6313 C3 | 25 | 13400 | 6700 | 3350 | 25200 | 12600 | 6300 | 33600 | 16800 | 8400 |
| | 225 SG* | 4 | 0040.00 | 0044.00 | | | | | - 23600 | 200 44000 | | - | - | - |
| | 225 MG* | 4;6 | 6216 C3 | 6314 C3 | 25 | - | - | - | | 11800 | 5900 | 32200 | 16100 | 8050 |
| | 250 MZ | 2 | 6312 C3 | 6313 C3 | 25 | 13400 | 6700 | 3350 | - | - | - | - | - | - |
| | 250 ME | 4;6 | | | | - | - | - | 16800 | 8400 | 16800 | 22800 | 11400 | 5700 |
| | 280 SC/MC | 2 | 6216 C3 | 6314 C3 | 25 | 11800 | 5900 | 2950 | - | - | - | - | - | - |
| | 280 SC | 6 | 6216 C3 | 6316 C3 | 35 | - | - | - | - | - | - | 32200 | 16100 | 8050 |
| | 280 SD/MD | 4;6 | 6218 C3 | 6316 C3 | 35 | - | - | - | 1900 | 3800 | 7600 | 29600 | 14800 | 7400 |
| | 315 SN | 2 | 6216 C3 | 6316 C3 | 35 | 5600 | 2800 | 1400 | - | - | - | - | - | - |
| | 315 MP | 2 | 6317 C3 | 6317 C3 | 40 | 5200 | 2600 | 1300 | - | - | - | - | - | - |
| | 315 SP | 4 | | | | | | | | | | - | - | - |
| | 315 MP/MR | 4;6 | 6317 C3 | 6320 C3 | 50 | - | - | - | 14000 | 7000 | 14000 | 21200 | 10600 | 5300 |

^{*} cuscinetto di lubrificazione a richiesta



| | | | | uscinetti | Quantità | | | | Intervalli | di lubrificaz | ione in ore | | | |
|-----------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|------------------------|-------|------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------|-------|
| | | | con ingr | assatori | di grasso | 3000 min ⁻¹ | | | 1500 min ⁻¹ | | | 1000 min ⁻¹ | | |
| Serie | Tipo | Polarità | N.D.E. | D.E. | g | 25°C | 40°C | 55°C | 25°C | 40°C | 55°C | 25°C | 40°C | 55°C |
| | 160 M* | 2;4;6 | 6210 C3 | 6309 C3 | 13 | 22200 | 11100 | 5550 | 32400 | 16200 | 8100 | 39800 | 19900 | 9950 |
| | 160 MU | 6 | 6210 03 | 6309 03 | 13 | - | - | - | - | - | - | 23400 | 11700 | 5850 |
| | 160 LUR* | 2;4;6 | 6210 C3 | 6310 C3 | 15 | 19600 | 9800 | 4900 | 30400 | 15200 | 7600 | 38200 | 19100 | 6600 |
| | 180 M* | 2 | 6212 C3 | 6310 C3 | 15 | 18000 | 9000 | 4500 | - | - | - | - | - | - |
| | 180 MT* | 4 | 6210 C3 | 6310 C3 | 15 | _ | - | | 30400 | 15200 | 7600 | | - | |
| | 180 MUR* | 2 | 6312 C3 | 6310 C3 | 15 | 10600 | 5300 | 2650 | - | - | - | - | - | - |
| | 180 L* | 4;6 | 6212 C3 | 6310 C3 | 20 | - | - | - | 29200 | 14600 | 7300 | 37200 | 18600 | 9300 |
| | 180 LUR* | 4;6 | 6312 C3 | 6310 C3 | 20 | - | - | - | 26800 | 13400 | 6700 | 35000 | 17500 | 8750 |
| | 200 LU* | 2;4;6 | 6312 C3 | 6312 C3 | 20 | 15200 | 7600 | 3800 | 26800 | 13400 | 6700 | 35000 | 17500 | 8750 |
| | 225 S* | 4 | 6314 C3 | 6314 C3 | 25 | - | - | - | 23600 | 11800 | 5900 | - | - | - |
| | 225 SR* | 4 | 6312 C3 | 6313 C3 | 25 | | - | | 25200 | 12600 | 6300 | - | - | - |
| FLS/FLSES | 225 M* | 4;6 | 6314 C3 | 6314 C3 | 25 | - | - | - | 23600 | 11800 | 5900 | 32200 | 16100 | 8050 |
| | 225 MR* | 2 | 6312 C3 | 6313 C3 | 25 | 13400 | 6700 | 3350 | - | | | | - | |
| | 250 M | 2;6 | 6314 C3 | 6314 C3 | 25 | 10400 | 5200 | 2600 | - | - | - | 32200 | 16100 | 8050 |
| | 250 MR | 4 | 001400 | 0014 00 | 25 | - | - | - | 17800 | 8900 | 4450 | - | - | - |
| | 280 S/M | 2;4;6 | 6314 C3 | 6316 C3 | 35 | 7200 | 3600 | 1800 | 21000 | 13230 | 6615 | 29000 | 29000 | 18270 |
| | 315 S/M/L | 2 | 6316 C3 | 6218 C3 | 35 | 7400 | 5880 | 2920 | - | - | - | - | - | - |
| | 315 S/M/L | 4;6 | 6316 C3 | 6320 C3 | 50 | | | | 15600 | 12400 | 6160 | 25000 | 25000 | 12500 |
| | 355 L | 2 | 6316 C3 | 6218 C3 | 35 | 7400 | 3700 | 1850 | - | - | - | - | - | - |
| | 355 L | 4;6 | 6316 C3 | 6322 C3 | 60 | - | - | | 13200 | 8316 | 4160 | 22000 | 13860 | 6930 |
| | 355 LK | 4;6 | 6324 C3 | 6324 C3 | 72 | - | - | - | 7500 | 3700 | 2800 | 20000 | 20000 | 10000 |
| | 400 L/LV | 4;6 | 6324 C3 | 6324 C3 | 72 | | - | | 7500 | 3700 | 2800 | 20000 | 20000 | 10000 |
| | 400 LK/ 450 L | 4;6 | 6328 C3 | 6328 C3 | 93 | - | - | - | 4600 | 2300 | 1100 | 10000 | 6000 | 3000 |

^{*} cuscinetto di lubrificazione a richiesta

| | | | Tipi di c | uscinetti | Quantità | | | Intervalli di lubi | rificazione in ore | | | |
|-----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------|--|
| | | | con ing | rassatori | di grasso | | 3000 min ⁻¹ | | | 1500 min ⁻¹ | | |
| Serie | Tipo | Polarità | N.D.E. | D.E. | g | 25°C | 40°C | 55°C | 25°C | 40°C | 55°C | |
| | 225 MG | | | 0047.00 | 40 | | | | | | | |
| | 250 SF | 2;4 | 6314 C3 | | | 8000 | 4000 | 2000 | 19600 | 9800 | 4900 | |
| | 250 MF | | 031403 | 6317 C3 | 40 | 0000 | 4000 | 2000 | 19000 | 9000 | 4900 | |
| | 280 MD | 2 | | | | | | | | | | |
| | 280 SGU | 4 | | | | | | | | 7900 | | |
| | 280 MGU | 4 | | | 50 | | | | 45000 | | 2050 | |
| | 315 SUR | 4 | 0240 02 | 6320 C3 | | - | - | - | 15800 | | 3950 | |
| | 315 LUS | 4 | 6316 C3 | | | | | | | | | |
| | 315 SU | 2 | | | | 0000 | 4500 | 0050 | | | | |
| PLS/PLSES | 315 MU | 2 | | | | 9000 | 4500 | 2250 | - | - | - | |
| | 315 L | 2 | 6316 C3 | 6316 C3 | 35 | 9000 | 4500 | 2250 | - | - | - | |
| | 315 LD | 2 | 6316 C3 | 6219 C3 | 35 | 8000 | 4000 | 2000 | - | - | - | |
| | 245 0/MOU | 2 | 6317 C3 | 6317 C3 | 35 | 6500 | 6500 | 4095 | - | - | - | |
| | 315 LG/MGU | 4 | 6317 C3 | 6322 C3 | 55 | - | - | - | 13200 | 13200 | 8316 | |
| | 245 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 2 | 6317 C3 | 6317 C3 | 35 | 6500 | 6500 | 4095 | - | - | - | |
| | 315 VLG/VLGU | 4 | 6317 C3 | 6322 C3 | 55 | - | - | - | 13200 | 13200 | 8316 | |
| | 2551 | 2 | 6317 C3 | 6317 C3 | 35 | 6500 | 6500 | 4095 | - | - | - | |
| | 355 L | 4 | 6324 C3 | 6324 C3 | 72 | - | - | - | 7500 | 3700 | 2800 | |
| | 400 L | 4 | 6328 C3 | 6328 C3 | 93 | - | - | - | 4600 | 2300 | 1100 | |

^{*} cuscinetto di lubrificazione a richiesta



3.2 - Manutenzione dei cuscinetti

3.2.1 - Controllo dei cuscinetti

Se il motore evidenzia:

- un rumore o delle vibrazioni anomale,
- un riscaldamento anomalo a livello dei cuscinetti anche se correttamente lubrificati,

è necessario procedere a un controllo dello stato dei cuscinetti. I cuscinetti danneggiati devono essere sostituiti al più presto per prevenire danni più importanti del motore e degli organi trascinati.

Se risulta necessario sostituire un cuscinetto, è **necessario** sostituire anche l'altro.

Le guarnizioni di tenuta devono essere sistematicamente sostituite in occasione della sostituzione dei cuscinetti.

Il cuscinetto libero deve assicurare la dilatazione dell'albero rotore (durante il montaggio, controllare che sia identificato).

3.2.2 - Ricondizionamento

Cuscinetti senza ingrassatore

Smontare il motore (vedere § 6.1); asportare il grasso usato e pulire con del petrolio i cuscinetti e gli accessori.

Applicare grasso nuovo: il tasso di riempimento del cuscinetto con il grasso nuovo è il 50% del volume libero.

Cuscinetti con ingrassatori

Iniziare sempre pulendo il canale di lubrificazione utilizzato

Se si utilizza il grasso indicato sulla targa di identificazione, togliere le coperture e pulire le teste degli ingrassatori.

Se si utilizza un grasso diverso da quello indicato, smontare il motore e pulire con uno sgrassatore cuscinetti e accessori (pulire a fondo i canali di ingresso e uscita del grasso) per eliminare il grasso vecchio prima di usare quello nuovo.

Per una corretta lubrificazione, riempire di grasso i volumi liberi all'interno di paragrasso, scudi e canali e riempire il 30% del volume libero dei cuscinetti.

Quindi far girare il motore per distribuire il grasso.

Attenzione:

Un'eccessiva quantità di grasso provoca un eccessivo riscaldamento del cuscinetto (è statisticamente provato che il numero di cuscinetti danneggiati da un eccesso di grasso è superiore a quello dei cuscinetti danneggiati per lubrificazione insufficiente).

Nota importante:

Il grasso nuovo deve essere di produzione recente e non deve contenere alcuna impurità (polvere, acqua o altro).


4 - MANUTENZIONE PREVENTIVA

Consultare LEROY-SOMER che, tramite la propria rete **M**anutenzione Industria **S**ervizi, propone un sistema di manutenzione preventiva.

Questo sistema consente l'acquisizione dei dati in loco dei diversi punti e parametri indicati nella tabella seguente.

Queste misure sono seguite da un'analisi su supporto informatico che fornisce un rapporto sul comportamento dell'impianto.

Tale bilancio evidenzia, fra l'altro, squilibri, disallineamenti, stato dei cuscinetti, problemi di struttura, difetti elettrici, ...



| Strumente | Micuropione | Posizione dei punti di misura | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|--|
| Strumento | Misurazione | M 01V | M 01H | M 02V | M 02H | M 02A | Albero | E01 | E02 | E03 | |
| ① Accelerometro | Vibrazioni | • | • | • | • | • | | | | | |
| ② Cellula fotoelettrica | Misura di velocità e fase (equilibratura) | | | | | | • | | | | |
| ③ Pinze amperometriche | Misura di corrente (trifase e continua) | | | | | | | • | • | • | |
| 4 Puntali | Misura di tensione | | - | - | - | - | - | • | • | • | |
| ⑤ Sonda infrarossi | Misura di temperatura | • | | • | | | | | | | |



5 - GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| Problema | Possibile causa | Rimedio | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|--|--|
| Rumore anomalo | L'origine è il motore o la macchina azionata? | Disaccoppiare il motore dall'elemento azionato e controllare solo il motore | | | |
| Motore rumoroso | La causa è meccanica se il rumore persiste dopo l'interruzione dell'alimentazione elettrica, con il variatore in modalità «ruota libera» | | | | |
| | - vibrazioni | - verificare che la chiavetta sia conforme al tipo di bilanciamento (vedere & 2.3) | | | |
| | - cuscinetti difettosi | - sostituire i cuscinetti | | | |
| | - attrito meccanico: ventilazione, accoppiamento | - verificare e sostituire il pezzo difettoso | | | |
| | La causa è elettrica se il rumore cessa dopo l'interruzione dell'alimentazione elettrica | - verificare l'alimentazione ai morsetti del motore - verificare l'impostazione dei parametri del variatore | | | |
| | - tensione normale e 3 fasi bilanciate | - verificare i collegamenti della morsettiera e il serraggio delle barrette | | | |
| | - tensione anormale | - verificare la linea di alimentazione | | | |
| | - squilibrio di fase | - verificare la resistenza degli avvolgimenti | | | |
| | Altre cause possibili: - errata impostazione dei parametri - malfunzionamento del variatore | - fare riferimento al manuale del variatore | | | |
| Motore surriscaldato in modo anomalo | - ventilazione difettosa | - controllare la temperatura ambiente - pulire la copriventola di ventilazione e le alette di raffreddamento - verificare il montaggio del ventilatore sull'albero | | | |
| | - tensione di alimentazione difettosa | - verificare | | | |
| | - errore di accoppiamento delle barrette | - verificare | | | |
| | - sovraccarico | - verificare la corrente assorbita in rapporto a quella indicata sulla targa di identificazione del motore | | | |
| | - cortocircuito parziale | - verificare la continuità elettrica degli avvolgimenti e/o dell'installazione | | | |
| | - squilibrio di fase | - controllare la resistenza degli avvolgimenti | | | |
| | Altre cause possibili: - errata impostazione dei parametri - malfunzionamento del variatore | - fare riferimento al manuale del variatore | | | |
| I motore non si avvia | a vuoto - blocco meccanico | Fuori tensione: - verificare che la rotazione dell'albero non sia bloccata | | | |
| | - linea d'alimentazione interrotta | - verificare fusibili, protezione elettrica, dispositivo di avviamento | | | |
| | - retroazione di posizione (messaggio variatore) | - verificare cablaggio, parametri del variatore, funzio- namento del sensore di posizione | | | |
| | - protezione termica | - verificare | | | |
| | sotto carico - squilibrio di fase | Fuori tensione: - verificare il senso di rotazione (ordine delle fasi) - verificare la resistenza e la continuità degli avvolgimenti - verificare la protezione elettrica | | | |
| | - variatore | -verificare parametri, dimensionamento (corrente max che può generare il variatore) | | | |
| | - retroazione di posizione (messaggio variatore) | - verificare cablaggio, parametri del variatore, funzio namento del sensore di posizione | | | |
| | - protezione termica | - verificare | | | |




6 - MANUTENZIONE CORRETTIVA : GENERALITÀ



Interrompere e bloccare l'alimentazione prima di qualsiasi intervento.

- aprire la morsettiera, identificare conduttori e posizione,
- staccare i conduttori di alimentazione,
- scollegare il motore dall'organo trascinato.

Per estrarre gli organi montati sull'estremità d'albero del motore, utilizzare assolutamente un estrattore.



6.1 - Smontaggio del motore

Consultare le istruzioni dettagliate per la gamma di motori interessata (vedi pagine seguenti).

Si raccomanda di identificare gli scudi rispetto allo statore e la direzione del ventilatore sul rotore.

6.2 - Controlli prima del rimontaggio

Statore

- eliminare la polvere dallo statore :

se risulta necessario pulire l'avvolgimento, utilizzare il liquido adatto: dielettrico e inerte sugli isolanti e le vernici,

- controllare l'isolamento (vedere § 2.1) e, se necessario, procedere a un trattamento in forno,
- pulire bene le battute, se del caso eliminare qualsiasi traccia di colpi sulle facce di appoggio.

Rotore:

- pulire e controllare le sedi dei cuscinetti; in caso di danneggiamento, riparare le sedi o sostituire il rotore.
- controllare lo stato delle filettature, delle chiavette e delle rispettive sedi.

Scudi, cuscinetti :

- pulire le tracce di sporcizia (grasso usato, polvere),
- pulire le sedi dei cuscinetti e le battute,
- se necessario, dipingere con una vernice anti-flash l'interno degli scudi.
- pulire accuratamente i coperchi dei cuscinetti e le valvole del grasso (se il motore ne è dotato).

6.3 - Montaggio dei cuscinetti sull'albero

Si tratta di un'operazione essenziale: la minima impronta di sfera sulle piste di scorrimento provocherebbe rumore e vibrazioni.

Lubrificare leggermente le sedi d'albero.

Il montaggio può essere correttamente effettuato in diversi

- a freddo: l'accoppiamento deve essere effettuato senza urti con un avvitatore (è vietato l'uso di un martello); lo sforzo di accoppiamento non deve seguire il percorso del cuscinetto, quindi è necessario poggiare sulla gabbia interna (attenzione a non poggiare sulla flangia di tenuta per i cuscinetti a tenuta).

- a caldo: riscaldamento del cuscinetto da 80 a 100°C; in forno o su una piastra di riscaldamento.

(Il riscaldamento con un bruciatore così come in bagno d'olio per i cuscinetti a lubrificazione permanente è assolutamente vietato). Dopo aver smontato e rimontato un cuscinetto, riempire di grasso tutti gli spazi di guarnizioni e labirinti per impedire l'introduzione di polveri e la comparsa di ruggine sulle parti.


Consultare le istruzioni dettagliate per la gamma di motori interessata alle pagine successive.

6.4 - Rimontaggio del motore

Attenzione a rimontare lo statore nella sua posizione originaria, sia per il centraggio dei pacchi di lamierini (in generale, morsettiera verso il lato anteriore) sia per la posizione dei fori di evacuazione acqua, se presenti.

Serraggio dei tiranti/vite di montaggio

Il serraggio deve essere effettuato in diagonale e con la coppia indicata (vedere figura).



| Coppia di serraggio dei tirante/vite di montaggio | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Tipo | Ø tirante/vite | Coppia di serraggio N. m ± 5% | | | | | | | |
| 56 | M4 | 2,5 | | | | | | | |
| 63 | M4 | 2,5 | | | | | | | |
| 71 | M4 | 2,5 | | | | | | | |
| 80 | M5 | 4 | | | | | | | |
| 90 | M5 | 4 | | | | | | | |
| 100 | M5 o M6 | 4 | | | | | | | |
| 112 | M5 o M6 | 4 | | | | | | | |
| 132 | M7 | 10 | | | | | | | |
| 160 | M8 | 18 | | | | | | | |
| 180 MT/LR/LUR | M8 | 18 | | | | | | | |
| 180 L | M10 | 25 | | | | | | | |
| 200 | M10 | 25 | | | | | | | |
| 225 ST/MR/SR | M10 | 25 | | | | | | | |
| 225 MK | M12 | 44 | | | | | | | |
| 250 | M12 | 44 | | | | | | | |
| 280 | M12 | 44 | | | | | | | |
| 315 | M12 | 44 | | | | | | | |
| 315 LK / 355 | M16 | 100 | | | | | | | |
| 355 LK / 400 | M16 | 100 | | | | | | | |
| 450 | M16 | 100 | | | | | | | |

6.5 - Rimontaggio della scatola morsettiera

Ricollegare tutti i cavi di alimentazione secondo lo schema o le marcature effettuate prima dello smontaggio.

Per una buona tenuta della scatola : stringere il pressacavo sulla scatola e sul(i) cavo(i), e controllare la corretta sistemazione della guarnizione prima di chiudere. Per le scatole dotate di cornetto (rif. 89 sugli esplosi) e/o di piastra di supporto pressacavo, controllare la corretta sistemazione della guarnizione prima di chiudere. Verificare il serraggio corretto dei componenti della scatola.

Nota : si raccomanda di eseguire una prova a vuoto del motore

- Se necessario, riverniciare il motore.
- Montare l'organo di trasmissione sull'estremità d'albero del motore e installare nuovamente il motore sulla macchina.



7 - POSIZIONE ANELLI DI SOLLEVAMENTO

 \triangle


Posizione degli anelli per sollevamento del solo motore (non accoppiato a macchina).

Il Codice del Lavoro specifica che, oltre i 25 kg, tutti i carichi devono essere dotati di organi di sollevamento che ne facilitino la movimentazione.

Di seguito, indichiamo la posizione degli anelli di sollevamento e le dimensioni minime delle barre d'imbragatura per facilitare la movimentazione dei motori. Senza tali precauzioni, si rischia di deformare o di schiacciare apparecchiature come scatola morsettiera, cuffia e tettuccio parapioggia.

I motori previsti per l'uso in posizione verticale possono essere forniti su pallet in posizione orizzontale. Durante la movimentazione del motore, l'albero non deve mai toccare il suolo per non rischiare di distruggere i cuscinetti ; d'altra parte, delle precauzioni supplementari ed adeguate devono essere prese perché gli anelli di sollevamento integrati sul motore non sono previsti per effettuare il ribaltamento del motore.

Posizione orizzontale




| Tine | | Posizione | orizzontale | |
|----------------------|-----|-----------|-------------|----|
| Tipo | Α | e min. | h min. | Øt |
| LSES 100 L/LR/LG | 165 | 165 | 150 | 9 |
| LSES 112 M/MR | 165 | 165 | 150 | 9 |
| LSES 112 MG/MU | - | - | - | 9 |
| LSES 132 S/SU | 180 | 180 | 150 | 9 |
| LSES 132 M/MU | 200 | 180 | 150 | 14 |
| LSES 160 MP/MR/LR | 200 | 180 | 110 | 14 |
| LSES 160 M/MU/L/LUR | 200 | 260 | 150 | 14 |
| LSES 180 M/MUR/L/LUR | 200 | 260 | 150 | 14 |
| LSES 200 L/LR | 270 | 260 | 150 | 14 |
| LSES 200 LU | 270 | 260 | 150 | 14 |
| LSES 225 SR/MR | 270 | 260 | 150 | 14 |
| LSES 225 S/SG/M/MG | 360 | 380 | 200 | 30 |
| LSES 250 MZ | 360 | 380 | 200 | 30 |
| LSES 250 ME | 400 | 400 | 500 | 30 |
| LSES 280 SC/SD/MC/MD | 400 | 400 | 500 | 30 |
| LSES 315 SN | 400 | 400 | 500 | 30 |
| LSES 315 SP/MP/MR | 360 | 380 | 500 | 17 |

| Ti | | Posizione | orizzontale | |
|-----------------------|-----|-----------|-------------|----|
| Tipo | Α | e min. | h min. | Øt |
| FLSES 100 | 152 | 200 | 150 | 22 |
| FLSES 100 LG | 145 | 200 | 150 | 22 |
| FLSES 112 | 145 | 200 | 150 | 22 |
| FLSES 132 | 180 | 200 | 150 | 25 |
| FLSES 160 M/MU | 200 | 260 | 150 | 14 |
| FLSES 180 M/MUR/L/LUR | 200 | 260 | 150 | 14 |
| FLSES 200 LU | 270 | 260 | 150 | 14 |
| FLSES 225 SR/MR | 270 | 260 | 150 | 14 |
| FLSES 225 S/M | 360 | 380 | 200 | 30 |
| FLSES 250 M/MR | 360 | 380 | 200 | 30 |
| FLSES 280 | 360 | 380 | 500 | 30 |
| FLSES 315 S/M/LA/LB | 440 | 400 | 500 | 60 |
| FLSES 355 | 545 | 500 | 500 | 60 |
| FLSES/FLS 355LK | 685 | 710 | 500 | 30 |
| FLS 400 | 735 | 710 | 500 | 30 |
| FLS 450 | 730 | 710 | 500 | 30 |

| Tine | Posizione orizzontale | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|--------|--------|----|--|--|--|--|
| Tipo | Α | e min. | h min. | Øt | | | | |
| PLSES 225 MG | 310 | 300 | 300 | 30 | | | | |
| PLSES 250 MF/SF | 310 | 300 | 300 | 30 | | | | |
| PLSES 280 MD/MGU/SGU | 310 | 300 | 300 | 30 | | | | |
| PLSES 315 SUR/MUR/L/LD/LUS | 385 | 380 | 500 | 30 | | | | |
| PLSES/PLS 315 LG/MGU/VLG/VLGU | 450 | 750 | 550 | 48 | | | | |



Posizione verticale



| Ti | | | Posizi | one verl | icale | | |
|----------------------|-----|-----|--------|----------|-------|---------|--------|
| Tipo | С | Е | D | n** | ØS | e min.* | h min. |
| LSES 160 M/MU/L/LUR | 320 | 200 | 230 | 2 | 14 | 320 | 350 |
| LSES 180 MR | 320 | 200 | 230 | 2 | 14 | 320 | 270 |
| LSES 180 M/L/LUR | 390 | 265 | 290 | 2 | 14 | 390 | 320 |
| LSES 200 L/LR | 410 | 300 | 295 | 2 | 14 | 410 | 450 |
| LSES 200 LU | 410 | 300 | 295 | 2 | 14 | 410 | 450 |
| LSES 225 SR/MR | 480 | 360 | 405 | 4 | 30 | 540 | 350 |
| LSES 225 S/SG/M/MG | 480 | 360 | 405 | 4 | 30 | 500 | 500 |
| LSES 250 MZ | 480 | 360 | 405 | 4 | 30 | 590 | 550 |
| LSES 250 ME | 480 | 360 | 405 | 4 | 30 | 500 | 500 |
| LSES 280 SC/SD/MC/MD | 480 | 360 | 405 | 4 | 30 | 500 | 500 |
| LSES 315 SN | 480 | 360 | 405 | 4 | 30 | 500 | 500 |
| LSES 315 SP/MP/MR | 630 | - | 570 | 2 | 30 | 630 | 550 |

| Tine | | | Posizi | one ver | icale | | |
|------------------------|-----|-----|--------|---------|-------|---------|--------|
| Tipo | С | E | D | n** | ØS | e min.* | h min. |
| FLSES 160 M/MU | 320 | 200 | 230 | 2 | 14 | 320 | 350 |
| FLSES 180 M/MUR/L/LUR* | 320 | 200 | 230 | 2 | 14 | 320 | 270 |
| FLSES 200 LU | 410 | 300 | 295 | 2 | 14 | 410 | 450 |
| FLSES 225 SR/MR | 410 | 300 | 295 | 2 | 14 | 410 | 450 |
| FLSES 225 S/M | 480 | 360 | 405 | 4 | 30 | 540 | 350 |
| FLSES 250 M/MR | 480 | 360 | 405 | 4 | 30 | 590 | 550 |
| FLSES 280 S | 480 | 360 | 585 | 4 | 30 | 590 | 550 |
| FLSES 280 M | 480 | 360 | 585 | 4 | 30 | 590 | 550 |
| FLSES 315S/ M/LA/LB | 620 | - | 715 | 2 | 35 | 650 | 550 |
| FLSES 355 | 760 | - | 750 | 2 | 35 | 800 | 550 |
| FLSES/FLS 355 LK | 810 | 350 | 1135 | 4 | 30 | 810 | 600 |
| FLS 400 | 810 | 350 | 1135 | 4 | 30 | 810 | 600 |
| FLS 450 | 960 | 400 | 1170 | 4 | 30 | 960 | 750 |

| Tine | | | Posizione | evertica | le | |
|-----------------------------|-----|-----|-----------|----------|---------|--------|
| Tipo | С | Е | n** | ØS | e min.* | h min. |
| PLSES 180 LG/LGU | 430 | 270 | 2 | 14 | 430 | 450 |
| PLSES 200 M/LU/LR | 400 | 280 | 2 | 14 | 400 | 450 |
| PLSES 225 MG | 450 | 310 | 2 | 14 | 450 | 490 |
| PLSES 250 SP/MP/MF | 450 | 310 | 4 | 30 | 450 | 490 |
| PLSES 280 SD | 450 | 310 | 4 | 30 | 450 | 490 |
| PLSES 280 MD/MG | 450 | 310 | 4 | 30 | 450 | 490 |
| PLSES 315 S/SUR | 500 | 385 | 4 | 30 | 500 | 500 |
| PLSES 315 M/MUR/L/LD/LDS/LU | 500 | 385 | 4 | 30 | 500 | 500 |
| PLSES 315 MG/MGU/LG | 750 | 450 | 4 | 48 | 750 | 450 |


^{*} se il motore è dotato di tettuccio parapioggia, prevedere da 50 a 100 mm in più per evitare lo schiacciamento durante l'oscillazione del carico.


8 - PEZZI DI RICAMBIO

Per tutti gli ordini di pezzi di ricambio è necessario indicare il tipo completo del motore, il numero e le informazioni indicate sulla targa di identificazione (vedere § 1).

Rilevare i simboli dei pezzi sugli esplosi e la loro denominazione dalla nomenclatura (§ 6).

In caso di motore con flangia di fissaggio, indicare il tipo di flangia e le sue dimensioni (vedere di seguito).





Un'importante rete di stazioni di servizio è in grado di fornire rapidamente i pezzi richiesti.

Per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza dei nostri motori, raccomandiamo l'utilizzo dei pezzi di ricambio di fabbricazione del costruttore.

Il mancato rispetto di quanto sopra esonera il costruttore da qualsiasi responsabilità in caso di danni.

9 - RICICLAGGIO

Al termine del ciclo di vita, si raccomanda di rivolgersi a un'azienda che si occupa del recupero dei materiali per riciclare correttamente i diversi componenti del motore.



^{**} se n = 2, i golfari di sollevamento formano un angolo 90° in rapporto all'asse della scatola morsettiera. se n = 4, questo angolo diventa di 45°.

| LEROY-SOMER | INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE | 4850 it - 2014.06 / c |
|-------------|------------------------------|-----------------------|
| | | |
| | Motori asincroni trifase | |
| | | |

PROCEDURE DI SMONTAGGIO E DI RIMONTAGGIO

| 10 - Motori LS/LSES | 26-35 |
|-----------------------|-------|
| | |
| | |
| 11 - Motori FLS/FLSES | 36-45 |
| | |
| | |
| | |
| 12 - Motori PLS/PLSES | 46-51 |



10 - MOTORI LS/LSES

10.1 - Motori da LS/LSES 71 a 160 MP/LR

10.1.1 - Smontaggio

- togliere il copriventola (13) svitando le viti (27).
- estrarre la ventola (7) con l'ausilio di un estrattore o, se non disponibile, con2leve (adesempio, 2 cacciaviti) diametralmente opposte e sostenute dallo scudo (6).
- togliere i tiranti di montaggio (14).
- togliere la chiavetta (21).
- servendosi di un mazzuolo di legno, colpire l'albero lato ventola per staccare lo scudo lato estremità d'albero (5).
- estrarre l'albero rotore (3) e lo scudo anteriore (5) evitando di urtare l'avvolgimento.
- togliere lo scudo lato ventilazione (6).
- recuperare la rondella di precarica (59) e la guarnizione dello scudo posteriore (54) per i motori LS/LSES 100, 112 e 132.
- togliere la guarnizione (60) sui motori a flangia di fissaggio con l'aiuto di una pinza con guarnizione a gomito.
- separare lo scudo anteriore dell'albero rotore.
- l'albero si presenta allora con i suoi 2 cuscinetti ed eventualmente la guarnizione ad anello.


Per togliere i cuscinetti, utilizzare un apposito estrattore ed evitare di colpire le sedi dell'albero.

10.1.2 - Rimontaggio del motore senza guarnizione


- montare i cuscinetti sull'albero rotore.
- introdurre il rotore nello statore adottando tutte le precauzioni per non urtare l'avvolgimento.
- montare la flangia anteriore (5).
- per il motore LS/LSES 71, montare preventivamente la guarni-zione (39) per il grasso.
- montare lo scudo posteriore (6) dopo aver inserito la rondella di precarica (59) nella sede del cuscinetto.
- -rimontare i tiranti di montaggio (14) e serrare i dadi in diagonale fino alla coppia raccomandata (vedere § 6.4).
- montare le guarnizioni degli scudi (39, 54, 308) con del grasso
- montare la ventola (7) a compressione.
- accertare manualmente che la rotazione del motore sia libera ed esente da gioco radiale.
- rimontare la cuffia copriventola (13) con le viti (27).


10.1.3 - Rimontaggio motore con flangia e guarnizioni


- -montare il cuscinetto anteriore (30) nella flangia (5) poggiando sull'anello esterno.
- montare la guarnizione ad anello (60).
- montare questo gruppo sul rotore (3) poggiando sull'anello interno del cuscinetto.
- montare il cuscinetto posteriore sul rotore.
- introdurre il gruppo rotore (3) flangia (5) nello statore adottando tutte le precauzioni per non urtare l'avvolgimento.
- montare lo scudo posteriore (6) dopo aver posto la rondella di precarica (59) nella sede del cuscinetto.
- posizionare i tiranti di montaggio (14) e serrare i dadi in diagonale fino alla coppia raccomandata (vedere § 6.4).
- montare le guarnizioni degli scudi (39, 54, 308) con del grasso.
- montare la ventola (7) a compressione.
- accertare manualmente la libera rotazione del motore e l'assenza di gioco assiale.
- rimontare il copriventola (13) con le viti (27).
- rimettere la chiavetta (21).

























da LS/LSES 71 a 160 MP/LR



| | | da | LS/LSES 71 a 160 MP/LR | | |
|------|----------------------------------|------|---|------|--|
| Rif. | Denominazione | Rif. | Denominazione | Rif. | Denominazione |
| 1 | Statore avvolto | 21 | Chiavetta di estremità d'albero lato accoppiamento | 60 | Anello seeger |
| 2 | Carcassa | 26 | Targa di identificazione | 71 a | Scatola morsettiera di plastica (< o = AA 112) |
| 3 | Rotore | 27 | Viti di fissaggio del copriventola | 71 b | Scatola morsettiera metallica |
| 5 | Scudo lato accoppiamento | 30 | Cuscinetto lato accoppiamento | 84 | Morsettiera |
| 6 | Scudo lato opposto accoppiamento | 39 | Guarnizione di tenuta lato accoppiamento | 85 | Vite della morsettiera |
| 7 | Ventola | 50 | Cuscinetto lato opposto accoppiamento | 98 | Barrette di collegamento |
| 13 | Cuffia copriventola | 54 | Guarnizione di tenuta lato opposto accoppiamento | 508 | Tappo della scatola morsettiera |
| 14 | Tiranti di montaggio | 59 | Rondella di precarica | | |




10.2 - Motori LS/LSES 160 M/L/LU, 180 MT/LR


10.2.1 - Smontaggio

- togliere il copriventola (13) dopo aver svitato le viti (27).
- estrarre la ventola (7) con l'ausilio di un estrattore o, se non disponibile, con 2 leve diametralmente opposte e sostenute dallo scudo (6).
- togliere la chiavetta (21) e le guarnizioni (39 e 54 per i motori con piedini) (54 per i motori a flangia).
- togliere i viti di montaggio (14).
- svitare le viti di fissaggio (40) del paragrasso interno (33) nel caso di un motore a flangia o se il cuscinetto anteriore è bloccato.
- con un mazzuolo di legno, estrarre gli scudi (5 e 6) battendo leggermente sulle relative borchie, recuperare la rondella di precarica (59).
- togliere eventualmente la guarnizione ad anello (38) (motore a flangia).
- estrarre il rotore (3) dallo statore (1) facendo attenzione a non toccare l'avvolgimento.
- estrarre i cuscinetti (30) e (50) con un estrattore adatto allo scopo, proteggendo l'estremità d'albero con una rondella; evitare di urtare le sedi dell'albero.

10.2.2 - Rimontaggio

- prima del rimontaggio, vedere § 6.1.
- se necessario, introdurre il paragrasso interno (33) lato anteriore del rotore, poi rimontare i cuscinetti nuovi sull'albero; vedere § 6.3 montaggio dei cuscinetti.
- con motori a flangia, montare la guarnizione (38).
- introdurre il rotore (3) nello statore (1) prendendo tutte le precauzioni per non urtare l'avvolgimento.
- mettere la rondella di precarica (59) con un po' di grasso sul fondo della gabbia del cuscinetto dello scudo posteriore (6), poi rimontare lo scudo posteriore (6) posizionandolo sullo statore.
- se è presente il paragrasso (33), avvitare un'asta filettata del diametro delle viti (40) in uno dei fori filettati del paragrasso per assicurarne il posizionamento angolare in occasione del rimontaggio dello scudo anteriore (5).
- rimontare lo scudo (5) facendo attenzione al posizionamento dell'eventuale paragrasso.
- posizionare i viti di montaggio (14) e serrare i dadi in diagonale fino alla coppia raccomandata (vedere § 6.1).
- se necessario, fissare il paragrasso (33) con le sue viti.
- montare con del grasso le guarnizioni dello scudo (54 posteriore) (39 anteriore per i motori con piedini).
- montare la ventola (7) premendola con un mazzuolo.
- accertare manualmente la libera rotazione del rotore (non deve presentare un gioco assiale se uno scudo è bloccato).
- rimontare il copriventola (13) e fissarlo con le viti (27).
- rimettere la chiavetta (21).










LS/LSES 160 M/L/LU, 180 MT/LR



| Rif. | Denominazione | Rif. | Denominazione | Rif. | Denominazione |
|------|--|------|--|------|--|
| 1 | Statore avvolto | 30 | Cuscinetto lato accoppiamento | 271 | Dato di fissaggio scudo lato accoppiamento |
| 2 | Carcassa | 33 | Paragrasso interno lato accoppiamento | 272 | Rondella dello scudo lato accoppiamento |
| 3 | Albero | 38 | Anello elastico dell'albero lato accoppiamento | 273 | Viti di fissaggio scudo lato opposto accoppiamento |
| 4 | Rotore | 39 | Guarnizione di tenuta lato accoppiamento | 274 | Dado di fissaggio scudo lato opposto accoppiamento |
| 5 | Scudo lato accoppiamento | 40 | Viti di fissaggio del coperchio lato accoppiamento | 308 | Rondella di fissaggio copertura |
| 6 | Scudo lato opposto accoppiamento | 41 | Rondella a denti stagna del coperchio lato accoppiamento | 466 | Anello elastico del ventilatore |
| 7 | Ventola | 50 | Cuscinetto lato opposto accoppiamento | 508 | Tappo della scatola morsettiera |
| 8 | Chiavetta del ventilatore | 54 | Guarnizione di tenuta lato opposto accoppiamento | 509 | Guarnizione del pressacavo |
| 13 | Cuffia copriventola | 59 | Rondella di precarica | 533 | Silent-bloc della copertura |
| 21 | Chiavetta di estremità d'albero lato accoppiamento | 70 | Corpo scatola morsettiera | 629 | Tappo di scarico |
| 26 | Targa di identificazione | 74 | Coperchio scatola morsettiera | | |
| 27 | Viti di fissaggio del copriventola | 270 | Viti di fissaggio scudo lato accoppiamento | - | |




10.3 - Motori LS/LSES 180 L/LUR, 200 L/LR/LU, 225 ST/MT/MR, 250 MZ


10.3.1 - Smontaggio

- togliere il copriventola (13) dopo aver svitato le viti (27).
- estrarre la ventola (7) con l'ausilio di un estrattore o, se non disponibile, con 2 leve diametralmente opposte e sostenute dallo scudo (6).
- togliere la chiavetta (21) e le guarnizioni (39 e 54 per i motori con piedini) (54 per i motori a flangia).
- togliere i viti di montaggio (14).
- svitare le viti di fissaggio (40) del paragrasso interno (33) nel caso di un motore a flangia o se il cuscinetto anteriore è bloccato
- con un mazzuolo di legno, estrarre gli scudi (5 e 6) battendo leggermente sulle relative borchie, recuperare la rondella di precarica (59).
- se necessario, togliere la guarnizione ad anello (38).
- estrarre il rotore (3) dallo statore (1) facendo attenzione a non toccare l'avvolgimento.
- estrarre i cuscinetti (30) e (50) con un estrattore adatto allo scopo, proteggendo l'estremità d'albero con una rondella; evitare di urtare le sedi dell'albero.


10.3.2 - Rimontaggio

- prima del rimontaggio, vedere § 6.1.
- se necessario, introdurre il paragrasso interno (33) lato anteriore del rotore, poi rimontare i cuscinetti nuovi sull'albero; vedere § 6.3 montaggio dei cuscinetti.
- mettere del grasso nuovo: il tasso di riempimento del cuscinetto con grasso nuovo è il 50% del volume libero.
- montare la guarnizione ad anello (38), secondo il caso.
- introdurre il rotore (3) nello statore (1), prendendo tutte le precauzioni per non urtare l'avvolgimento.
- mettere la rondella di precarica (59) con un po' di grasso sul fondo della gabbia del cuscinetto dello scudo posteriore (6), poi rimontare lo scudo posteriore (6) posizionandolo sullo statore
- se esiste il paragrasso (33), avvitare un'asta filettata del diametro delle viti (40) in uno dei fori filettati del paragrasso per assicurarne il posizionamento angolare in occasione del rimontaggio dello scudo anteriore (5).
- rimontare lo scudo (5) posizionando accuratamente l'eventuale paragrasso.
- posizionare i viti di montaggio (14) e serrare i dadi in diagonale fino alla coppia raccomandata (vedere § 6.1).
- se necessario, fissare il paragrasso (33) con le sue viti (40).
- montare con del grasso le guarnizioni dello scudo (54 posteriore) (39 anteriore per i motori con piedini).
- montare la ventola (7) premendola con un mazzuolo.
- accertare manualmente la libera rotazione del rotore (non deve presentare un gioco assiale se uno scudo è bloccato).
- rimontare il copriventola (13) e fissarlo con le viti (27).
- rimettere la chiavetta (21).





LS/LSES 180 L/LUR, 200 L/LR/LU, 225 ST/MT/MR, 250 MZ



| Rif. | Denominazione | Rif. | Denominazione | Rif. | Denominazione |
|------|--|------|--|------|--|
| 1 | Statore avvolto | 29 | Rondella di fissaggio anello di sollevamento | 271 | Dato di fissaggio scudo lato accoppiamento |
| 2 | Carcassa | 30 | Cuscinetto lato accoppiamento | 272 | Rondella dello scudo lato accoppiamento |
| 3 | Albero | 33 | Paragrasso interno lato accoppiamento | 273 | Viti di fissaggio scudo lato opposto accoppiamento |
| 4 | Rotore | 38 | Anello elastico dell'albero lato accoppiamento | 275 | Rondella di fissaggio dello scudo lato opposto accoppiamento |
| 5 | Scudo lato accoppiamento | 39 | Guarnizione di tenuta lato accoppiamento | 319 | Piedino destro |
| 6 | Scudo lato opposto accoppiamento | 40 | Viti di fissaggio del coperchio lato accoppiamento | 320 | Piedino sinistro |
| 7 | Ventola | 41 | Rondella a denti stagna del coperchio lato accoppiamento | 321 | Vite dei piedini |
| 8 | Chiavetta del ventilatore | 42 | Ingrassatore lato accoppiamento | 322 | Dado dei piedini |
| 13 | Cuffia copriventola | 50 | Cuscinetto lato opposto accoppiamento | 323 | Rondella dei piedini |
| 21 | Chiavetta di estremità d'albero lato accoppiamento | 54 | Guarnizione di tenuta lato opposto accoppiamento | 466 | Anello elastico del ventilatore |
| 25 | Anello di sollevamento | 59 | Rondella di precarica | 508 | Tappo della scatola morsettiera |
| 26 | Targa di identificazione | 70 | Corpo scatola morsettiera | 556 | Circlip del cuscinetto lato opposto accoppiamento |
| 27 | Viti di fissaggio del copriventola | 74 | Coperchio scatola morsettiera | 629 | Tappo di scarico |
| 28 | Viti di fissaggio anello di sollevamento | 270 | Viti di fissaggio scudo lato accoppiamento | 643 | Tappo di scarico del grasso lato accoppiamento |



10.4 - Motori LS/LSES 225 MG, 250 ME/MF, 280 SC/MC, 315 SN


10.4.1 - Smontaggio


- togliere il copriventola (13) dopo aver tolto le viti (27), l'ingrassatore (42) e il suo prolungamento.
- estrarre la ventola (7) con l'ausilio di un estrattore o, se non disponibile, con 2 leve diametralmente opposte e sostenute sullo scudo (6).
- togliere la chiavetta (21).
- togliere i viti di montaggio (14).
- svitare le viti di fissaggio (40) sul lato anteriore del paragrasso interno (33) e, sul lato posteriore, le viti di fissaggio (62) dei paragrasso (52) e (53) e toglierle.
- con l'ausilio di un mazzuolo di legno, estrarre gli scudi (5 e 6) battendo leggermente sulle rispettive borchie; recuperare la rondella di precarica (59).
- togliere le guarnizioni ad anello (38) e (60).
- estrarre il rotore (3) dallo statore (1) avendo cura di non toccare l'avvolgimento con il paragrasso interno.
- estrarre i cuscinetti (30) e (50) con un estrattore adeguato, proteggendo l'estremità d'albero con una rondella; evitare di urtare le sedi dell'albero.
- i cuscinetti vengono estratti da soli o con i paragrasso; per non deformare i paragrasso, riscaldare con una fiamma l'anello esterno del cuscinetto per facilitare lo smontaggio (il cuscinetto è di scarto).

10.4.2 - Rimontaggio

- prima del rimontaggio, vedere § 6.1.
- introdurre il paragrasso interno (33) lato anteriore del rotore e il paragrasso interno (53) lato posteriore.
- mettere del grasso nuovo: il tasso di riempimento del cuscinetto con il grasso nuovo è il 50% del volume libero.
- -rimontare i cuscinetti nuovi sull'albero; vedere § 6.3 montaggio dei cuscinetti.
- montare le quarnizioni ad anello (38) e (60).
- introdurre il rotore (3) nello statore (1) avendo cura di non urtare l'avvolgimento.
- avvitare un'asta filettata del diametro delle viti (40 e 62) in uno dei fori filettati dei paragrasso (33 e 53) per assicurare il loro posizionamento e quello del foro dell'ingrassatore in occasione del rimontaggio degli scudi (5 e 6).
- mettere la rondella di precarica (59) con un po' di grasso sul fondo della gabbia del cuscinetto dello scudo posteriore (6), poi rimontare lo scudo posteriore (6) posizionandolo sullo statore.
- montare la guarnizione (54) sul paragrasso esterno (52) e le viti di bloccaggio (62) dei paragrasso (52, 53).
- montare lo scudo (5), facendo attenzione alla posizione del paragrasso.
- rimontare i viti di montaggio (14), serrare i dadi in diagonale senza bloccarli per poter posizionare i piedini del copriventola in occasione del montaggio dello stesso.
- lato anteriore, montare la guarnizione (39), rimontare il paragrasso (32) e le viti di bloccaggio (40) del paragrasso.
- montare la ventola (7) comprimendola con un mazzuolo o riscaldando a circa 100°C il mozzo della ventola di alluminio.
- accertare manualmente la libera rotazione del motore e l'assenza di gioco assiale.
- rimontare il copriventola (13) fissandolo con le viti (27).


- rimettere a posto l'ingrassatore (42) e il suo prolungamento.
- serrare i dadi dei tiranti (14) in diagonale fino alla coppia raccomandata al § 6.1.
- rimettere la chiavetta (21).







LS/LSES 225 MG, 250 ME/MF, 280 SC/MC, 315 SN



| Rif. | Denominazione | Rif. | Denominazione | Rif. | Denominazione |
|------|--|------|---|------|--|
| 1 | Statore avvolto | 38 | Anello elastico dell'albero lato accoppiamento | 92 | Base della scatola morsettiera |
| 2 | Carcassa | 39 | Guarnizione di tenuta lato accoppiamento | 270 | Viti di fissaggio scudo lato accoppiamento |
| 3 | Albero | 40 | Viti di fissaggio del coperchio lato accoppiamento | 272 | Rondella dello scudo lato accoppiamento |
| 4 | Rotore | 41 | Rondella a denti stagna del coperchio lato accoppiamento | 273 | Viti di fissaggio scudo lato opposto accoppiamento |
| 5 | Scudo lato accoppiamento | 42 | Ingrassatore lato accoppiamento | 275 | Rondella di fissaggio dello scudo lato opposto accoppiamento |
| 6 | Scudo lato opposto accoppiamento | 50 | Cuscinetto lato opposto accoppiamento | 427 | Tappo della copertura |
| 7 | Ventola | 53 | Paragrasso lato opposto accoppiamento | 466 | Anello elastico del ventilatore |
| 8 | Chiavetta del ventilatore | 54 | Guarnizione di tenuta lato opposto accoppiamento | 468 | Vite del morsetto di massa |
| 13 | Cuffia copriventola | 59 | Rondella di precarica | 508 | Tappo della scatola morsettiera |
| 21 | Chiavetta di estremità d'albero lato accoppiamento | 62 | Viti di fissaggio del coperchio | 533 | Silent-bloc della copertura |
| 26 | Targa di identificazione | 63 | Rondella di fissaggio del paragrasso lato opposto accoppiamento | 629 | Tappo di scarico |
| 27 | Viti di fissaggio del copriventola | 64 | Ingrassatore posteriore | 643 | Tappo di scarico del grasso lato accoppiamento |
| 30 | Cuscinetto lato accoppiamento | 70 | Corpo scatola morsettiera | 645 | Tappo di scarico del grasso lato opposto accoppiamento |
| 33 | Paragrasso interno lato accoppiamento | 74 | Coperchio scatola morsettiera | | |



10.5 - Motori LS/LSES 280 SU/SK/MK, 315 (eccetto SN)

10.5.1 - Smontaggio

- togliere il copriventola (13) dopo aver estratto le viti (27), l'ingrassatore (42) e il suo prolungamento.
- -estrarre la ventola (7) con l'ausilio di un estrattore o, altrimenti, con 2 leve diametralmente opposte e sostenute sullo scudo (6); per una ventola di alluminio, riscaldare a 100°C circa il mozzo della ventola prima di estrarla.
- togliere la chiavetta (21).
- svitare i tiranti di montaggio (14) ed estrarli.
- svitare le viti di fissaggio (40) lato anteriore del paragrasso interno (33) e, lato posteriore, le viti di fissaggio (62) dei paragrasso (32) e (52), togliere i paragrasso.
- svitare le viti «CHc» delle valvole mobili (35 e 56), poi svitare le valvole con una chiave uncinata o un mazzuolo di bronzo a punta conica; svitare le valvole a mano ed estrarle.


Le valvole conservano le guarnizioni di tenuta (39 e 54).


- estrarre le valvole fisse (34 e 35) delle sedi dei cuscinetti.
- con l'aiuto di un mazzuolo di legno, estrarre gli scudi (5 e 6) battendo leggermente sulle relative borchie.
- controllare che il diametro del paragrasso (53) sia inferiore a quello dello statore, in caso contrario procedere all'estrazione del cuscinetto (50) secondo le seguenti istruzioni.
- estrarre il rotore (3) dallo statore (1) lato anteriore, facendo attenzione a non toccare l'avvolgimento con il paragrasso interno se non esiste una turbina interna.
- estrarre i cuscinetti (30) e (50) con l'ausilio di un estrattore adatto allo scopo, proteggendo l'estremità d'albero con una rondella; evitare di urtare le sedi dell'albero.
- i cuscinetti vengono estratti da soli o con i paragrasso (33 e 53); per non deformare i paragrasso, scaldare alla fiamma l'anello esterno del cuscinetto (il cuscinetto sarà scartato).
- recuperare la rondella di precarica o molle (59) nel paragrasso (53).

10.5.2 - Rimontaggio

- prima del rimontaggio, vedere § 6.1.
- introdurre il paragrasso interno (33) lato anteriore del rotore e il paragrasso interno (53) lato posteriore senza dimenticare le molle di precarica (59).
- lubrificare con del grasso nuovo: il tasso del volume di riempimento del cuscinetto con del grasso nuovo è uguale al 50% del volume libero.
- rimontare i cuscinetti nuovi (30 e 50) sull'albero, vedere \S 6.3, Montaggio cuscinetti.
- introdurre il rotore (3) nello statore (1) senza urtare l'avvolgimento.
- avvitare una vite filettata secondo il diametro delle viti (40) e (62) in uno dei fori filettati dei paragrasso (33) e (53) per garantire il posizionamento del foro dell'ingrassatore quando gli scudi (5 e 6) sono rimontati.
- controllare la corretta installazione delle molle di precarica.
- montare lo scudo (6) lato posteriore posizionandolo sullo statore, poi montare la valvola fissa (55) nella sede del cuscinetto dello scudo.
- montare la valvola mobile (56) avvitandola o bloccandola, assicurandosi di avere correttamente installato la guarnizione di tenuta (54) sulla valvola.

- montare il paragrasso (52) con le viti di bloccaggio (62), con il foro di spurgo del grasso in basso.
- montare lo scudo (5), lato anteriore, posizionandolo sullo statore, poi la valvola fissa (34) nella sede del cuscinetto dello scudo.
- montare la valvola mobile (35) avvitandola o bloccandola, avendo cura di avere correttamente installato la guarnizione di tenuta (39) sulla valvola.
- montare il paragrasso esterno (32) con le viti di bloccaggio (40) dello stesso, facendo attenzione che il foro di spurgo del grasso si trovi in basso.
- montare i tiranti di montaggio (14) senza dimenticare i piedini del copriventola (380), serrare i dadi in diagonale senza bloccarli per poter posizionare i piedini del copriventola in occasione del montaggio dello stesso.
- montare la ventola (7) comprimendola con un mazzuolo o riscaldando a circa 100°C il mozzo della ventola di alluminio.
- accertare manualmente la libera rotazione del motore e che non presenti un gioco assiale.
- rimontare il copriventola (13) fissandolo con le viti (27), rimettere a posto l'ingrassatore (42) e il suo prolungamento.
- serrare i dadi dei tiranti (14), sempre in diagonale, fino alla coppia raccomandata al § 6.1.
- rimettere la chiavetta (21).








| LEROY-SOMER | INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE | 4850 it - 2014.06 / c |
|-------------|------------------------------|-----------------------|
|-------------|------------------------------|-----------------------|

LS/LSES 280 SU/SK/MK, 315 (eccetto SN)



| Rif. | Denominazione | Rif. | Denominazione | Rif. | Denominazione |
|------|------------------------------------|------|--|------|--|
| 1 | Statore avvolto | 30 | Cuscinetto lato accoppiamento | 53 | Paragrasso lato opposto accoppiamento |
| 2 | Carcassa | 32 | Paragrasso esterno lato accoppiamento | 54 | Guarnizione di tenuta lato opposto accoppiamento |
| 3 | Rotore | 33 | Paragrasso interno lato accoppiamento | 55 | Valvola per grasso fissa posteriore |
| 5 | Scudo lato accoppiamento | 34 | Valvola del grasso fissa lato accoppiamento | 56 | Valvola per grasso mobile posteriore |
| 6 | Scudo lato opposto accoppiamento | 35 | Valvola del grasso mobile lato accoppiamento | 59 | Molla o rondella di precarica |
| 7 | Ventola | 39 | Guarnizione lato accoppiamento | 62 | Viti di fissaggio del coperchio |
| 13 | Cuffia copriventola | 40 | Viti di fissaggio del coperchio | 70 | Corpo scatola morsettiera |
| 14 | Tiranti di montaggio | 42 | Ingrassatori | 74 | Coperchio scatola morsettiera |
| 21 | Chiavetta | 50 | Cuscinetto lato opposto accoppiamento | 81 | Piastra di supporto pressacavo |
| 27 | Viti di fissaggio del copriventola | 52 | Paragrasso esterno posteriore | 380 | Piedini del copriventola |



11 - MOTORI FLS/FLSES

11.1 - Motori FLS/FLSES da 80 a 132

11.1.1 - Smontaggio

- rimuovere il copriventola (13) dopo aver tolto le viti (27).
- estrarre il ventilatore (7) con un estrattore o, in mancanza, con 2 leve (2 cacciavite, ad esempio) diametralmente opposte e sostenute dallo scudo (6).
- togliere i tiranti di montaggio (14).
- togliere la chiavetta (21).
- servendosi di un mazzuolo di legno, colpire l'albero lato ventola per staccare lo scudo lato estremità d'albero (5).
- estrarre l'albero rotore (3) e lo scudo anteriore (5) evitando di urtare l'avvolgimento.
- togliere lo scudo lato ventilazione (6).
- recuperare la rondella di precarica (59) e la guarnizione dello scudo posteriore (54).
- togliere la guarnizione ad anello (60) sui motori a flangia di fissaggio con l'ausilio di una pinza con guarnizione a gomito.
- separare lo scudo anteriore dell'albero rotore.
- l'albero si presenta allora con i suoi 2 cuscinetti ed eventualmente la guarnizione ad anello.

Per togliere i cuscinetti, utilizzare un apposito estrattore ed evitare di colpire le sedi dell'albero.


11.1.2 - Rimontaggio del motore senza guarnizione


- montare i cuscinetti sull'albero rotore.
- introdurre il rotore nello statore adottando tutte le precauzioni per non urtare l'avvolgimento.
- montare lo scudo anteriore (5).
- montare lo scudo posteriore (6) dopo aver inserito la rondella di precarica (59) nella sede del cuscinetto.
- -rimontare i tiranti di montaggio (14) e serrare i dadi in diagonale fino alla coppia raccomandata (vedere § 6.4).
- montare le quarnizioni (39, 54, 308) con del grasso.
- montare la ventola (7) a compressione.
- accertare manualmente che la rotazione del motore sia libera ed esente da gioco radiale.
- rimontare il copriventola (13) e fissarlo con le viti (27).

11.1.3 - Rimontaggio motore con flangia e quarnizioni

- montare il cuscinetto anteriore (30) nella flangia (5) poggiando sull'anello esterno.
- montare la guarnizione ad anello (60).
- montare questo gruppo sul rotore (3) poggiando sull'anello interno del cuscinetto.
- montare il cuscinetto posteriore sul rotore.
- introdurre il gruppo rotore (3) flangia (5) nello statore adottando tutte le precauzioni per non urtare l'avvolgimento.
- montare lo scudo posteriore (6) dopo aver posto la rondella di precarica (59) nella sede del cuscinetto.
- posizionare i tiranti di montaggio (14) e serrare i dadi in diagonale fino alla coppia raccomandata (vedere § 6.4).
- montare le guarnizioni degli scudi (39, 54, 308) con del grasso.
- montare la ventola (7) a compressione.
- accertare manualmente la libera rotazione del motore e l'assenza di gioco assiale.


- rimontare il copriventola (13) e fissarlo con le viti (27).
- rimontare la chiavetta (21).





36

FLS/FLSES da 80 a 132



| FLS/FLSES da 80 a 132 | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------|---------------------------------|
| Rif. | Denominazione | Rif. | Denominazione | Rif. | Denominazione |
| 1 | Statore avvolto | 21 | Chiavetta di estremità d'albero | 60 | Anello seeger |
| 2 | Carcassa | 26 | Targa di identificazione | 71 | Scatola morsettiera FLSES |
| 3 | Rotore | 27 | Viti di fissaggio del copriventola | 84 | Morsettiera |
| 5 | Scudo lato accoppiamento | 30 | Cuscinetto lato accoppiamento | 85 | Vite della morsettiera |
| 6 | Scudo lato opposto accoppiamento | 39 | Guarnizione lato accoppiamento | 98 | Barrette di collegamento |
| 7 | Ventola | 50 | Cuscinetto lato opposto accoppiamento | 308 | Guarnizione lato accoppiamento |
| 13 | Cuffia copriventola | 54 | Guarnizione di tenuta | 508 | Tappo della scatola morsettiera |
| 14 | Tiranti di montaggio | 59 | Rondella di precarica | | |




11.2 - Motori FLS/FLSES 160, 180 MR


11.2.1 - Smontaggio

- togliere il copriventola (13) dopo aver svitato le viti (27).
- estrarre la ventola (7) con l'ausilio di un estrattore o, se non disponibile, con 2 leve diametralmente opposte e sostenute dallo scudo (6).
- togliere la chiavetta (21) e le guarnizioni (39 e 54 per i motori con piedini) (54 per i motori a flangia).
- togliere i viti di montaggio (14).
- svitare le viti di fissaggio (40) del paragrasso interno (33) nel caso di un motore a flangia o se il cuscinetto anteriore è bloccato.
- con un mazzuolo di legno, estrarre gli scudi (5 e 6) battendo leggermente sulle relative borchie, recuperare la rondella di precarica (59).
- togliere eventualmente la guarnizione ad anello (38) (motore a flangia).
- estrarre il rotore (3) dallo statore (1) facendo attenzione a non toccare l'avvolgimento.
- estrarre i cuscinetti (30) e (50) con un estrattore adatto allo scopo, proteggendo l'estremità d'albero con una rondella; evitare di urtare le sedi dell'albero.


11.2.2 - Rimontaggio

- prima del rimontaggio, vedere § 6.1.
- se necessario, introdurre il paragrasso interno (33) lato anteriore del rotore, poi rimontare i cuscinetti nuovi sull'albero; vedere § 6.3 montaggio dei cuscinetti.
- con motori a flangia, montare la guarnizione (38).
- introdurre il rotore (3) nello statore (1) prendendo tutte le precauzioni per non urtare l'avvolgimento.
- mettere la rondella di precarica (59) con un po' di grasso sul fondo della gabbia del cuscinetto dello scudo posteriore (6), poi rimontare lo scudo posteriore (6) posizionandolo sullo statore.
- se è presente il paragrasso (33), avvitare un'asta filettata del diametro delle viti (40) in uno dei fori filettati del paragrasso per assicurarne il posizionamento angolare in occasione del rimontaggio dello scudo anteriore (5).
- rimontare lo scudo (5) facendo attenzione al posizionamento dell'eventuale paragrasso.
- posizionare i viti di montaggio (14) e serrare i dadi in diagonale fino alla coppia raccomandata (vedere \S 6.1).
- se necessario, fissare il paragrasso (33) con le sue viti.
- montare con del grasso le guarnizioni dello scudo (54 posteriore) (39 anteriore per i motori con piedini).
- montare la ventola (7) premendola con un mazzuolo.
- accertare manualmente la libera rotazione del rotore (non deve presentare un gioco assiale se uno scudo è bloccato).
- rimontare il copriventola (13) e fissarlo con le viti (27).
- rimettere la chiavetta (21).





FLS/FLSES 160, 180 MR



| | FLS/FLSES 160, 180 MR | | | | | | |
|------|--|------|--|------|--|--|--|
| Rif. | Denominazione | Rif. | Denominazione | Rif. | Denominazione | | |
| 1 | Statore avvolto | 27 | Viti di fissaggio del copriventola | 74 | Coperchio scatola morsettiera | | |
| 2 | Carcassa | 30 | Cuscinetto lato accoppiamento | 81 | Piastra di supporto pressacavo | | |
| 3 | Albero | 33 | Paragrasso interno lato accoppiamento | 270 | Viti di fissaggio scudo lato accoppiamento | | |
| 4 | Rotore | 38 | Anello elastico dell'albero lato accoppiamento | 271 | Dato di fissaggio scudo lato accoppiamento | | |
| 5 | Scudo lato accoppiamento | 39 | Guarnizione di tenuta lato accoppiamento | 272 | Rondella dello scudo lato accoppiamento | | |
| 6 | Scudo lato opposto accoppiamento | 40 | Viti di fissaggio del coperchio lato accoppiamento | 273 | Viti di fissaggio scudo lato opposto accoppiamento | | |
| 7 | Ventola | 41 | Rondella a denti stagna del coperchio lato accoppiamento | 308 | Rondella di fissaggio copertura | | |
| 8 | Chiavetta del ventilatore | 50 | Cuscinetto lato opposto accoppiamento | 466 | Anello elastico del ventilatore | | |
| 13 | Cuffia copriventola | 54 | Guarnizione di tenuta lato opposto accoppiamento | 533 | Silent-bloc della copertura | | |
| 21 | Chiavetta di estremità d'albero lato accoppiamento | 59 | Rondella di precarica | 629 | Tappo di scarico | | |
| 26 | Targa di identificazione | 70 | Corpo scatola morsettiera | | · | | |




11.3 - Motori FLS/FLSES 180 M/L/LUR, 200 LU, 225 MR/SR


11.3.1 - Smontaggio

- togliere il copriventola (13) dopo aver svitato le viti (27).
- estrarre la ventola (7) con l'ausilio di un estrattore o, se non disponibile, con 2 leve diametralmente opposte e sostenute dallo scudo (6).
- togliere la chiavetta (21) e le guarnizioni (39 e 54 per i motori con piedini) (54 per i motori a flangia).
- togliere i viti di montaggio (14).
- svitare le viti di fissaggio (40) del paragrasso interno (33) nel caso di un motore a flangia o se il cuscinetto anteriore è bloccato.
- con un mazzuolo di legno, estrarre gli scudi (5 e 6) battendo leggermente sulle relative borchie, recuperare la rondella di precarica (59).
- togliere eventualmente la guarnizione ad anello (38) (motore a flangia).
- estrarre il rotore (3) dallo statore (1) facendo attenzione a non toccare l'avvolgimento.
- estrarre i cuscinetti (30) e (50) con un estrattore adatto allo scopo, proteggendo l'estremità d'albero con una rondella; evitare di urtare le sedi dell'albero.

11.3.2 - Rimontaggio

- prima del rimontaggio, vedere § 6.1.
- se necessario, introdurre il paragrasso interno (33) lato anteriore del rotore, poi rimontare i cuscinetti nuovi sull'albero; vedere § 6.3 montaggio dei cuscinetti.
- con motori a flangia, montare la guarnizione (38).
- introdurre il rotore (3) nello statore (1) prendendo tutte le precauzioni per non urtare l'avvolgimento.
- mettere la rondella di precarica (59) con un po' di grasso sul fondo della gabbia del cuscinetto dello scudo posteriore (6), poi rimontare lo scudo posteriore (6) posizionandolo sullo statore.
- se è presente il paragrasso (33), avvitare un'asta filettata del diametro delle viti (40) in uno dei fori filettati del paragrasso per assicurarne il posizionamento angolare in occasione del rimontaggio dello scudo anteriore (5).
- rimontare lo scudo (5) facendo attenzione al posizionamento dell'eventuale paragrasso.
- posizionare i viti di montaggio (14) e serrare i dadi in diagonale fino alla coppia raccomandata (vedere § 6.1).
- se necessario, fissare il paragrasso (33) con le sue viti.
- montare con del grasso le guarnizioni dello scudo (54 posteriore) (39 anteriore per i motori con piedini).
- montare la ventola (7) premendola con un mazzuolo.
- accertare manualmente la libera rotazione del rotore (non deve presentare un gioco assiale se uno scudo è bloccato).
- rimontare il copriventola (13) e fissarlo con le viti (27).
- rimettere la chiavetta (21).










FLS/FLSES 180 M/L/LUR, 200 LU, 225 MR/SR

LEROY-SOMER



| Rif. | Denominazione | Rif. | Denominazione | Rif. | Denominazione |
|------|--|------|--|------|--|
| 1 | Statore avvolto | 30 | Cuscinetto lato accoppiamento | 81 | Piastra di supporto pressacavo |
| 2 | Carcassa | 33 | Paragrasso interno lato accoppiamento | 270 | Viti di fissaggio scudo lato accoppiamento |
| 3 | Albero | 38 | Anello elastico dell'albero lato accoppiamento | 271 | Dato di fissaggio scudo lato accoppiamento |
| 4 | Rotore | 39 | Guarnizione di tenuta lato accoppiamento | 272 | Rondella dello scudo lato accoppiamento |
| 5 | Scudo lato accoppiamento | 40 | Viti di fissaggio del coperchio lato accoppiamento | 273 | Viti di fissaggio scudo lato opposto accoppiamento |
| 6 | Scudo lato opposto accoppiamento | 41 | Rondella a denti stagna del coperchio lato accoppiamento | 275 | Rondella di fissaggio dello scudo lato opposto accoppiamento |
| 7 | Ventola | 42 | Ingrassatore anteriore | 466 | Anello elastico del ventilatore |
| 8 | Chiavetta del ventilatore | 50 | Cuscinetto lato opposto accoppiamento | 556 | Circlip del cuscinetto lato opposto accoppiamento |
| 13 | Cuffia copriventola | 54 | Guarnizione di tenuta lato opposto accoppiamento | 629 | Tappo di scarico |
| 21 | Chiavetta di estremità d'albero lato accoppiamento | 59 | Rondella di precarica | 643 | Tappo di scarico del grasso lato accoppiamento |
| 26 | Targa di identificazione | 70 | Corpo scatola morsettiera | | |
| 27 | Viti di fissaggio del copriventola | 74 | Coperchio scatola morsettiera | | |



11.4 - Motori FLS/FLSES da 225 M a 280

11.4.1 - Smontaggio dello scudo posteriore

- rimuovere il copriventola (13) dopo aver tolto le viti di fissaggio (27).
- se necessario, togliere la vite dell'estremità d'albero.
- estrarre la ventola (7).
- togliere le viti di fissaggio del paragrasso interno posteriore (53).
- togliere le viti di fissaggio (273) dello scudo post. (6).
- se necessario, togliere la chiavetta del ventilatore.
- con due leve o un martello morbido, staccare lo scudo anteriore (6) evitando di metterlo di sbieco. Liberare lo scudo facendolo scorrere sull'albero.
- mettere da parte gli elementi smontati e recuperare la rondella di precarica (59) che verrà ricollocata al suo posto.

11.4.2 - Smontaggio dello scudo anteriore

- smontare lo scudo anteriore senza muovere il rotore (3). Per far ciò :
- togliere le viti di fissaggio (270) dello scudo anteriore (5).
- togliere le viti di fissaggio (40) del paragrasso interno anteriore (33)
- togliere la chiavetta (21).
- con due leve o un mazzuolo di legno, staccare lo scudo anteriore (5) evitando di metterlo di sbieco.
- liberare lo scudo facendolo scorrere sull'albero.

11.4.3 - Sostituzione dei cuscinetti

- con un idoneo attrezzo di sollevamento, estrarre il rotore senza urtare l'avvolgimento.
- rimuovere la guarnizione ad anello anteriore (38).
- estrarre i cuscinetti (30) e (50) con un attrezzo idoneo proteggendo l'estremità d'albero. Evitare di urtare le sedi dell'albero.
- cambiare i cuscinetti secondo le istruzioni fornite nelle Generalità del cap. § 6 (solo montaggio a caldo).

IMPORTANTE: Prima di qualsiasi intervento, leggere il § **«CONTROLLO PRIMA DEL RIMONTAGGIO»**.

11.4.4 - Rimontaggio

- Montare il cuscinetto anteriore (30) sull'albero rotore (attenzione a non dimenticare il paragrasso interno (33) e le guarnizioni (38)!), così come il cuscinetto posteriore (50) se e soltanto se il \varnothing interno dello statore consente il passaggio del paragrasso interno posteriore (53).
- Introdurre il rotore nello statore evitando di urtare l'avvolgimento.

Se non ancora fatto, collocare il cuscinetto posteriore.


- Riempire di grasso le gole di decompressione (416) poste nel passaggio dell'albero.
- -sistemare gli scudi con gli ingrassatori verso l'alto. Cominciare dallo scudo anteriore (5). Fissare una bietta in uno dei fori filettati del paragrasso interno (33) in modo da far corrispondere i canali di ingresso del grasso.
- terminare con lo scudo posteriore (6). Fissare una bietta in uno dei fori filettati del paragrasso interno (53) in modo da far corrispondere i canali di ingresso del grasso.
- sollevare leggermente il rotore e incastrare gli scudi.


A partire da ora, vi consigliamo di verificare, ad ogni fase, che il rotore giri liberamente a mano prima di passare all'istruzione seguente.

- rimettere le viti di fissaggio degli scudi (270) e (273).
- mettere le viti di fissaggio dei paragrasso interni (33) e (53). Sostituire le rondelle AZ per assicurare una tenuta perfetta.
- risistemare la chiavetta della ventola.
- risistemare la ventola (7).
- se necessario, ricollocare la vite dell'estremità d'albero.
- ricollocare il copriventola (13) e rimettere le viti di fissaggio (27).
- ingrassare i cuscinetti anteriore e posteriore girando l'albero a mano.

Quantità di grasso per i cuscinetti a sfere:


- AA 225 250 : ANT e POST = 120 cm³
- -AA 280 : ANT = 170 cm3 / POST = 120 cm3







FLS/FLSES da 225 M a 280



| | FLS/FLSES da 225 M a 280 | | | | | |
|------|--|------|--|------|--|--|
| Rif. | Denominazione | Rif. | Denominazione | Rif. | Denominazione | |
| 1 | Statore avvolto | 26 | Targa di identificazione | 69 | Guarnizione scatola morsettiera | |
| 2 | Carcassa | 27 | Viti di fissaggio del copriventola | 70 | Corpo scatola morsettiera | |
| 3 | Rotore | 30 | Cuscinetto lato accoppiamento | 74 | Coperchio scatola morsettiera | |
| 5 | Scudo lato accoppiamento | 33 | Paragrasso interno lato accoppiamento | 75 | Viti di fissaggio coperchio scatola morsettiera | |
| 6 | Scudo lato opposto accoppiamento | 38 | Anello elastico dell'albero lato accoppiamento | 77 | Guarnizione coperchio scatola morsettiera | |
| 7 | Ventola | 40 | Viti di fissaggio del coperchio lato accoppiamento | 81 | Piastra di supporto pressacavo | |
| 10 | Viti turbina o ventola | 42 | Ingrassatore anteriore | 270 | Viti di fissaggio scudo lato accoppiamento | |
| 11 | Rondella freno | 50 | Cuscinetto lato opposto accoppiamento | 271 | Dato di fissaggio scudo lato accoppiamento | |
| 12 | Rondella di bloccaggio | 53 | Paragrasso lato opposto accoppiamento | 273 | Viti di fissaggio scudo lato opposto accoppiamento | |
| 13 | Cuffia copriventola | 59 | Rondella di precarica | 406 | Piastra di chiusura valvola grasso anteriore | |
| 21 | Chiavetta di estremità d'albero lato accoppiamento | 64 | Ingrassatore posteriore | 456 | Piastra di chiusura valvola grasso posteriore | |



11.5 - Motori FLS/FLSES da 315 a 355 LD

11.5.1 - Smontaggio dello scudo posteriore

- rimuovere il copriventola (13) dopo aver tolto le viti di fissaggio (27).
- se necessario, togliere la vite dell'estremità d'albero.
- estrarre la ventola (7).
- togliere le viti di fissaggio del paragrasso interno posteriore (53).
- togliere le viti di fissaggio (273) dello scudo post. (6).
- se necessario, togliere la chiavetta del ventilatore.
- con due leve o un martello morbido, staccare lo scudo anteriore (6) evitando di metterlo di sbieco. Liberare lo scudo facendolo scorrere sull'albero.
- mettere da parte gli elementi smontati e recuperare le molle di precarico (256) che dovranno essere rimesse nella loro sede.

11.5.2 - Smontaggio dello scudo anteriore

- smontare lo scudo anteriore senza muovere il rotore (3). Per far ciò :
- togliere le viti di fissaggio (270) dello scudo anteriore (5).
- togliere le viti di fissaggio (40) del paragrasso interno anteriore (33).
- togliere la chiavetta (21).
- con due leve o un mazzuolo di legno, staccare lo scudo anteriore (5) evitando di metterlo di sbieco.
- liberare lo scudo facendolo scorrere sull'albero.

11.5.3 - Sostituzione dei cuscinetti

- con un idoneo attrezzo di sollevamento, estrarre il rotore senza urtare l'avvolgimento.
- rimuovere la guarnizione ad anello anteriore (38) e posteriore (60).
- estrarre i cuscinetti (30) e (50) con un attrezzo idoneo proteggendo l'estremità d'albero. Non urtare i supporti dell'albero.
- cambiare i cuscinetti secondo le istruzioni fornite nelle Generalità del cap. § 6 (solo montaggio a caldo).

IMPORTANTE: Prima di qualsiasi intervento, leggere il § «CONTROLLO PRIMA DEL RIMONTAGGIO».

11.5.4 - Rimontaggio

- Montare il cuscinetto anteriore (30) sull'albero rotore (attenzione a non dimenticare il paragrasso interno (33) e le guarnizioni (38)!), così come il cuscinetto posteriore (50) se e soltanto se il \varnothing interno dello statore consente il passaggio del paragrasso interno posteriore (53), rimontare i circlip (60) e rimettere le molle di precarico nella loro sede nel coperchio interno posteriore (53).
- Introdurre il rotore nello statore evitando di urtare l'avvolgimento.

Se non ancora fatto, collocare il cuscinetto posteriore.

- Riempire di grasso le gole di decompressione (416) poste nel passaggio dell'albero e nei condotti di arrivo del grasso.
- -sistemare gli scudi con gli ingrassatori verso l'alto. Cominciare dallo scudo anteriore (5). Fissare una bietta in uno dei fori filettati del paragrasso interno (33) in modo da far corrispondere i canali di ingresso del grasso.


- terminare con lo scudo posteriore (6). Fissare una bietta in uno dei fori filettati del paragrasso interno (53) in modo da far corrispondere i canali di ingresso del grasso.
- sollevare leggermente il rotore e incastrare gli scudi.


A partire da ora, vi consigliamo di verificare, ad ogni fase, che il rotore giri liberamente a mano prima di passare all'istruzione seguente.

- rimettere le viti di fissaggio degli scudi (270) e (273).
- mettere le viti di fissaggio dei paragrasso interni (33) e (53). Sostituire le rondelle AZ per assicurare una tenuta perfetta.
- risistemare la chiavetta della ventola.
- risistemare la ventola (7).
- se necessario, ricollocare la vite dell'estremità d'albero.
- ricollocare il copriventola (13) e rimettere le viti di fissaggio (27).
- ingrassare i cuscinetti anteriore e posteriore girando l'albero a mano.

Quantità di grasso per i cuscinetti a sfere:


- AA 315 : ANT e POST = 50 g per 4P e + / 35 g per 2P
- AA 355 : ANT e POST = 60 g per 4P e + / 35 g per 2P







FLS/FLSES da 315 a 355 LD



| Rif. | Denominazione | Rif. | Denominazione | Rif. | Denominazione |
|------|--|------|---|------|--|
| 1 | Statore avvolto | 27 | Viti di fissaggio del copriventola | 70 | Corpo scatola morsettiera |
| 2 | Carcassa | 30 | Cuscinetto lato accoppiamento | 74 | Coperchio scatola morsettiera |
| 3 | Albero | 33 | Paragrasso interno lato accoppiamento | 81 | Piastra di supporto pressacavo |
| 4 | Rotore | 38 | Anello elastico dell'albero lato accoppiamento | 256 | Molla di precarico |
| 5 | Scudo lato accoppiamento | 40 | Viti di fissaggio del coperchio lato accoppiamento | 270 | Viti di fissaggio scudo lato accoppiamento |
| 6 | Scudo lato opposto accoppiamento | 41 | Rondella a denti stagna del coperchio lato accoppiamento | 272 | Rondella dello scudo lato accoppiamento |
| 7 | Ventola | 42 | Ingrassatore anteriore | 273 | Viti di fissaggio scudo lato opposto accoppiamento |
| 10 | Viti turbina o ventola | 50 | Cuscinetto lato opposto accoppiamento | 275 | Rondella di fissaggio dello scudo lato opposto accoppiamento |
| 11 | Rondella freno | 53 | Paragrasso lato opposto accoppiamento | 406 | Piastra di chiusura valvola grasso anteriore |
| 12 | Rondella di bloccaggio | 60 | Anello seeger | 456 | Piastra di chiusura valvola grasso posteriore |
| 13 | Cuffia copriventola | 62 | Viti di fissaggio del coperchio | 468 | Vite del morsetto di massa |
| 21 | Chiavetta di estremità d'albero lato accoppiamento | 63 | Rondella di fissaggio del paragrasso lato opposto accoppiamento | 629 | Tappo di scarico |
| 25 | Anello di sollevamento | 64 | Ingrassatore posteriore | | |
| 26 | Targa di identificazione | 65 | Prolunga ingrassatore posteriore | | |



12 - MOTORI PLS/PLSES

12.1 - Motori PLS/PLSES 180 LG/LGU, 200 M/L/LP/LU/LR, 225 MR


12.1.1 - Smontaggio


- togliere il copriventola (13) dopo aver tolto le viti (27), l'ingrassatore (64).
- estrarre la ventola (7) con l'aiuto di un estrattore o, in mancanza, con 2 leve diametralmente opposte, appoggiandosi sullo scudo (6); togliere la spina della ventola.
- togliere la chiavetta (21).
- svitare i tiranti di montaggio (14) per rimuoverli.
- svitare le viti (40) dei paragrasso anteriori (33) e posteriormente le viti (62) dei paragrasso (53) e rimuoverle.
- con un apposito attrezzo, estrarre gli scudi (5 e 6) battendo leggermente sui risalti dello scudo, mettere da parte la rondella di precarica (59).
- per i motori con cuscinetti a rulli, togliere le guarnizioni ad anello (38 e 60).
- estrarre il rotore (3) dallo statore (1) dal lato anteriore, avendo cura di non toccare l'avvolgimento con il paragrasso interno.
- estrarre i cuscinetti (30) e (50) con un estrattore proteggendo l'estremità d'albero con una rondella ed evitando di urtare le sedi dell'albero.
- i cuscinetti possono essere estratti sia da soli che con i paragrasso; per non deformare i paragrasso, scaldare a fiamma l'anello interno del cuscinetto per facilitarne lo smontaggio, (il cuscinetto sarà espulso).


12.1.2 - Rimontaggio

- vedere il § 6.1 prima di procedere al rimontaggio.
- introdurre il paragrasso interno (33) parte anteriore del rotore e il paragrasso interno (53), sul lato posteriore.
- rimontare i cuscinetti nuovi sull'albero, vedere il § 6.1 montaggio dei cuscinetti.
- inserire il rotore (3) nello statore (1) avendo cura di non urtare l'avvolgimento.
- avvitare un tirante filettato del diametro delle viti (40) e (62) in uno dei fori filettati dei paragrasso (33) e (53) per posizionare correttamente il foro dell'ingrassatore durante il rimontaggio degli scudi (5 e 6).
- rimettere la rondella di precarica (59) con un po' di grasso sul fondo della gabbia del cuscinetto posteriore (6), quindi rimontare lo scudo posteriore (6) posizionandolo sullo statore.
- rimontare lo scudo (5) facendo attenzione al posizionamento dell'eventuale paragrasso.
- sistemare i tiranti di montaggio (14) e serrare i dadi in diagonale fino alla coppia raccomandata (vedere § 6.1).
- fissare i paragrasso (33) e (53) con le viti (40) e (62).
- fissare, all'occorrenza, il paragrasso (53) con le sue viti.
- montare con grasso le guarnizioni degli scudi (54 posteriore) (39 anteriore).
- installare la spina della ventola.
- montare la ventola (7) spingendola a fondo con un attrezzo. ATTENZIONE al senso di montaggio!
- controllare che il rotore ruoti liberamente a mano (che non ci sia gioco assiale se un cuscinetto è bloccato).
- rimontare il copriventola (13) fissandolo con le viti (27).
- risistemare l'ingrassatore (64).
- introdurre nuovo grasso: quantità secondo la tabella a fianco; ruotare a mano l'albero durante la lubrificazione.

- rimettere la chiavetta (21).








| Cuscinetto | g |
|--------------|-----|
| 6212 Z | 31 |
| 6214 | 60 |
| 6312 o NU312 | 90 |
| 6313 o NU313 | 93 |
| 6314 o NU314 | 140 |

(quantità per grasso POLYREX EM103 con canale del grasso + sede dei cuscinetti + fori d'evacuazione del grasso perfettamente puliti).



PLS/PLSES 180 LG/LGU, 200 M/L/LP/LU/LR, 225 MR



| Rif. | Denominazione | Rif. | Denominazione | Rif. | Denominazione |
|------|--------------------------|------|---------------------------------------|------|-------------------------------|
| 1 | Statore avvolto | 21 | Chiavetta | 54 | Guarnizione posteriore |
| 2 | Carcassa | 27 | Viti di fissaggio copriventola | 59 | Rondella di precarica |
| 3 | Rotore | 30 | Cuscinetto lato accoppiamento | 64 | Ingrassatore |
| 5 | Scudo lato accoppiamento | 33 | Paragrasso interno lato accoppiamento | 70 | Corpo scatola morsettiera |
| 6 | Scudo posteriore | 39 | Guarnizione lato accoppiamento | 74 | Coperchio scatola morsettiera |
| 7 | Ventola | 42 | Ingrassatore | 84 | Morsettiera |
| 13 | Copriventola | 50 | Cuscinetto posteriore | 110 | Griglia di protezione |
| 14 | Tiranti di montaggio | 53 | Paragrasso interno posteriore | | |



12.2 - Motori PLS/PLSES 225 MG, 250, 280 SC/SD/MC/MD


12.2.1 - Smontaggio


- togliere il copriventola (13) dopo aver tolto le viti (27), l'ingrassatore (64) e la sua prolunga (65).
- estrarre la ventola (7) con l'aiuto di un estrattore o, in mancanza, con 2 leve diametralmente opposte, appoggiandosi sullo scudo (6); togliere la spina della ventola.
- togliere la chiavetta (21).
- svitare i tiranti di montaggio (14) per rimuoverli.
- svitare le viti (40) dei paragrasso anteriori (33) e (32) e posteriormente le viti (62) dei paragrasso (52) e (53) e rimuoverli.
- svitare la vite «Hc» della valvola mobile (35) e quindi svitare la valvola con una chiave a nasello o un attrezzo a punta conica; svitare la valvola a mano ed estrarla. La valvola conserva la guarnizione (39) e il suo supporto (386);
- con un apposito attrezzo, estrarre gli scudi (5 e 6) battendo leggermente sui risalti dello scudo, mettere da parte la rondella di precarica (59).
- togliere le quarnizioni ad anello (60).
- estrarre il rotore (3) dallo statore (1) dal lato anteriore, avendo cura di non toccare l'avvolgimento con il paragrasso interno.
- estrarre i cuscinetti (30) e (50) con un estrattore proteggendo l'estremità d'albero con una rondella ed evitando di urtare le sedi dell'albero.
- i cuscinetti possono essere estratti sia da soli che con i paragrasso; per non deformare i paragrasso, scaldare a fiamma l'anello interno del cuscinetto per facilitarne lo smontaggio, (il cuscinetto sarà espulso).

12.2.2 - Rimontaggio

- vedere il § 6.1 prima di procedere al rimontaggio.
- introdurre il paragrasso interno (33) parte anteriore del rotore e il paragrasso interno (53), sul lato posteriore.
- rimontare i cuscinetti nuovi sull'albero, vedere il § 6.1 montaggio dei cuscinetti.
- montare le guarnizioni ad anello (60).
- inserire il rotore (3) nello statore (1) avendo cura di non urtare l'avvolgimento.
- avvitare un tirante filettato del diametro delle viti (40) e (62) in uno dei fori filettati dei paragrasso (33) e (53) per posizionare correttamente il foro dell'ingrassatore durante il rimontaggio degli scudi (5 e 6).
- rimettere la rondella di precarica (59) con un po' di grasso sul fondo della gabbia del cuscinetto dello scudo posteriore (6), quindi rimontare lo scudo posteriore (6) posizionandolo sullo statore.
- montare la guarnizione posteriore (54) e il suo supporto (388), mettere il paragrasso (52) e le viti di bloccaggio (62) dei paragrasso (52) e (53).
- rimontare lo scudo (5) facendo attenzione al posizionamento del paragrasso (33).
- montare la valvola mobile (35) avvitandola o bloccandola avendo cura di montare il supporto della guarnizione (386) con la guarnizione (39).
- montare con grasso le guarnizioni degli scudi (54 posteriore) (39 anteriore).

- montare il paragrasso esterno (32) con le viti di bloccaggio (40) facendo attenzione a che il foro di evacuazione del grasso si trovi in basso.
- sistemare i tiranti di montaggio (14) senza dimenticare gli attacchi del coperchio (380), serrare i dadi in diagonale senza bloccarli per poter posizionare gli attacchi del coperchio al momento del montaggio.
- installare la spina della ventola.
- montare la ventola (7) spingendola a fondo con un attrezzo o riscaldando a circa 100°C il mozzo della ventola in alluminio. ATTENZIONE al senso di montaggio!
- assicurarsi che il motore ruoti liberamente a mano e che non ci sia gioco assiale.
- rimontare il copriventola (13) fissandolo con le viti (27), rimettere l'ingrassatore (64) e la sua prolunga (65).
- riserrare i dadi dei tiranti (14) sempre in diagonale, fino alla coppia indicata nel § 6.1.
- introdurre nuovo grasso: quantità secondo la tabella seguente. Girare a mano l'albero durante la lubrificazione.
- rimettere la chiavetta (21).






| Cuscinetto | g |
|--------------|-----|
| 6314 | 105 |
| 6315 | 140 |
| 6317 o NU317 | 180 |
| 6318 o NU318 | 220 |

(quantità per grasso POLYREX EM103 con canale del grasso + sede dei cuscinetti + fori d'evacuazione del grasso perfettamente puliti).



PLS/PLSES 225 MG, 250, 280 SC/SD/MC/MD

LEROY-SOMER



| Rif. | Denominazione | Rif. | Denominazione | Rif. | Denominazione |
|------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------|---|
| 1 | Statore avvolto | 32 | Coperchio esterno lato accoppiamento | 65 | Prolunga ingrassatore |
| 2 | Carcassa | 33 | Paragrasso interno lato accoppiamento | 70 | Corpo scatola morsettiera |
| 3 | Rotore | 35 | Valvola mobile lato accoppiamento | 74 | Coperchio scatola morsettiera |
| 5 | Scudo lato accoppiamento | 39 | Guarnizione lato accoppiamento | 84 | Morsettiera |
| 6 | Scudo posteriore | 42 | Ingrassatore | 118 | Deflettore interno |
| 7 | Ventola | 50 | Cuscinetto posteriore | 380 | Piedini del copriventola |
| 13 | Copriventola | 52 | Coperchio esterno posteriore | 386 | Supporto guarnizione lato accoppiamento |
| 14 | Tiranti di montaggio | 53 | Paragrasso interno posteriore | 388 | Supporto guarnizione posteriore |
| 21 | Chiavetta | 54 | Guarnizione posteriore | 411 | Deflettore esterno |
| 27 | Viti di fissaggio copriventola | 59 | Rondella di precarica | | - |
| 30 | Cuscinetto lato accoppiamento | 64 | Ingrassatore | | |



12.3 - Motori PLS/PLSES 280 MG, 315

12.3.1 - Smontaggio

- togliere il copriventola (13) dopo aver tolto le viti (27), l'ingrassatore (64) e la sua prolunga (65).
- estrarre la ventola (7) con l'aiuto di un estrattore o, in mancanza, con 2 leve diametralmente opposte, appoggiandosi sullo scudo (6); per una ventola in alluminio, scaldare a 100 °C circa il mozzo della ventola prima di estrarla.
- togliere la chiavetta (21).
- svitare i tiranti di montaggio (14) per rimuoverli.
- svitare le viti (40) dei paragrasso anteriori (33) e (32) e posteriormente le viti (62) dei paragrasso (52) e (53) e rimuoverli.
- svitare le viti «Hc» delle valvole mobili (35 e 36) e quindi svitare le valvole con una chiave a nasello; svitare le valvole a mano ed estrarle. Le valvole conservano i supporti (386) e (388) delle guarnizioni (39 e 54).
- con un apposito attrezzo, estrarre gli scudi (5 e 6) battendo leggermente sui risalti dello scudo.
- verificare che il paragrasso (53) abbia un diametro inferiore a quello dello statore, altrimenti estrarre il cuscinetto (50) come seque.
- estrarre il rotore (3) dallo statore (1) dal lato anteriore, avendo cura di non toccare l'avvolgimento con il paragrasso interno se non c'è turbina.
- estrarre i cuscinetti (30) e (50) con un estrattore proteggendo l'estremità d'albero con una rondella ed evitando di urtare le sedi dell'albero.
- i cuscinetti possono essere estratti sia da soli che con i paragrasso (33 e 53); per non deformare i paragrasso, scaldare a fiamma l'anello interno del cuscinetto per facilitarne lo smontaggio, (il cuscinetto sarà espulso).
- recuperare la rondella di precarica o le molle (59) nel paragrasso (53).


12.3.2 - Rimontaggio


- vedere il § 6.1 prima di procedere al rimontaggio.
- introdurre il paragrasso interno (33) parte anteriore del rotore e il paragrasso interno (53), sul lato posteriore senza dimenticare le rondelle di precarica (59) con un po' di grasso.
- rimontare i cuscinetti nuovi (30 e 50) sull'albero, vedere il § 6.1 montaggio dei cuscinetti.
- inserire il rotore (3) nello statore (1) avendo cura di non urtare l'avvolgimento.
- avvitare un tirante filettato del diametro delle viti (40) e (62) in uno dei fori filettati dei paragrasso (33) e (53) per posizionare correttamente il foro dell'ingrassatore durante il rimontaggio degli scudi (5 e 6).
- verificare che le rondelle di precarica sia ben installate.
- montare lo scudo posteriore (6) posizionandolo sullo statore.
- montare la valvola mobile (56) avvitandola o bloccandola avendo cura di montare il supporto della guarnizione (388) con la guarnizione (54).
- montare il paragrasso esterno (52) con le viti di bloccaggio (62) facendo attenzione a che il foro di evacuazione del grasso si trovi in basso.
- montare lo scudo (5) anteriore, posizionandolo sullo statore.
- montare la valvola mobile (35) avvitandola o bloccandola controllando di aver bene installato il supporto (386) e relativa guarnizione (39).
- montare con grasso le guarnizioni dello scudo (54 posteriore) (39 anteriore).

- montare il coperchio esterno (32) con le viti di bloccaggio (40) del paragrasso, facendo attenzione a che il foro d'evacuazione si trovi in basso.
- sistemare le viti di montaggio (14) e gli attacchi del coperchio (380), serrare i dadi in diagonale senza bloccarli per poter poi posizionare gli attacchi del coperchio.
- installare la presa della ventola.
- montare la ventola (7) spingendola a fondo con un attrezzo o riscaldando a circa 100°C il mozzo (ventola in alluminio).

ATTENZIONE al senso di montaggio!

- verificare che il motore ruoti liberamente a mano e che non ci sia gioco assiale.
- rimontare il copriventola (13) fissandolo con le viti (27), rimettere l'ingrassatore (64) e relativa prolunga (65).
- introdurre nuovo grasso: quantità secondo la tabella seguente. Girare a mano l'albero durante la lubrificazione.
- riserrare i dadi (14) sempre in diagonale, fino alla coppia indicata nel § 6.1.
- rimettere la chiavetta (21).






| Cuscinetto | g |
|------------|-----|
| 6316 | 160 |
| 6320 | 385 |
| NU320 | 385 |
| 6219 | 215 |
| 6224 | 244 |

(quantità per grasso POLYREX EM103 con canale del grasso + sede dei cuscinetti + fori d'evacuazione del grasso perfettamente puliti).




PLS/PLSES 280 MG, 315



| | PLS/PLSES 280 MG, 315 | | | | | |
|------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------|---|--|
| Rif. | Denominazione | Rif. | Denominazione | Rif. | Denominazione | |
| 1 | Statore avvolto | 32 | Coperchio esterno lato accoppiamento | 64 | Ingrassatore | |
| 2 | Carcassa | 33 | Paragrasso interno lato accoppiamento | 65 | Prolunga ingrassatore | |
| 3 | Rotore | 35 | Valvola mobile lato accoppiamento | 70 | Corpo scatola morsettiera | |
| 5 | Scudo lato accoppiamento | 39 | Guarnizione lato accoppiamento | 74 | Coperchio scatola morsettiera | |
| 6 | Scudo posteriore | 42 | Ingrassatore | 84 | Morsettiera | |
| 7 | Ventola | 50 | Cuscinetto posteriore | 118 | Deflettore interno | |
| 13 | Copriventola | 52 | Coperchio esterno posteriore | 380 | Piedini del copriventola | |
| 14 | Viti di fissaggio scudo | 53 | Paragrasso interno posteriore | 386 | Supporto guarnizione lato accoppiamento | |
| 21 | Chiavetta | 54 | Guarnizione posteriore | 388 | Supporto guarnizione posteriore | |
| 27 | Viti di fissaggio copriventola | 56 | Parte mobile per grasso posteriore | 390 | Rinforzo paragrasso interno posteriore | |
| 30 | Cuscinetto lato accoppiamento | 59 | Rondella di precarica | 411 | Deflettore esterno | |







Moteurs Leroy-Somer Headquarter: Boulevard Marcellin Leroy - CS 10015 16915 ANGOULÊME Cedex 9

Limited company with capital of 65,800,512 €
RCS Angoulême 338 567 258
www.leroy-somer.com